

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYRENKI BS-36 24V

1. PRZEZNACZENIE

Syrena alarmowa z wbudowanym własnym zasilaniem, przeznaczona do stosowania jako sygnał ostrzegawczy alarmów. Przeznaczona jest do systemów wyposażonych wyjście sygnalizacyjne 24V

2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw zawiera syrenkę alarmową model: BS-36 24v

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Ilość tonów: 2 (1 dźwięk modulowany)
- Przetwornik dźwięku: głośnik
- Napięcie zasilania: 24V DC
- Maksymalny czas sygnalizacji nie powinien przekraczać 1 minuty
- Ilość cykli pracy 6/1h

Wyprowadzenia przewodów:

- Czerwony - plus zasilanie
- Czarny - masa zasilanie
- Biały – Wyzwalanie plusem
- Niebieski – wyzwalanie masą

UWAGI!

Montaż syrenki powinna przeprowadzić osoba o odpowiedniej wiedzy i kompetencji technicznej zgodnie z uwagami zawartymi w instrukcji obsługi. Produkt nie jest częścią zamienną do pojazdów i nie może być stosowany w pojazdach dopuszczonych do ruchu drogowego w których wymagana jest homologacja oraz certyfikat montażu instalatora

4. MONTAŻ

Podczas instalacji zwrócić uwagę aby miejsce instalacji było odpowiednie dla wydobywającego się dźwięku, odporności mechanicznej chwytu i obudowy, braku klasy szczelności oraz temperatury.

Sprzęt elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.

Wyprodukowano w Chinach dla AMT, ul. Dzierżonowska 14, 57-100 Strzelin.



INSTRUKCJA OBSŁUGI SYRENKI BS-36 24V

1. PRZEZNACZENIE

Syrena alarmowa z wbudowanym własnym zasilaniem, przeznaczona do stosowania jako sygnał ostrzegawczy alarmów. Przeznaczona jest do systemów wyposażonych wyjście sygnalizacyjne 24V

2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw zawiera syrenkę alarmową model: BS-36 24v

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Ilość tonów: 2 (1 dźwięk modulowany)
- Przetwornik dźwięku: głośnik
- Napięcie zasilania: 24V DC
- Maksymalny czas sygnalizacji nie powinien przekraczać 1 minuty
- Ilość cykli pracy 6/1h

Wyprowadzenia przewodów:

- Czerwony - plus zasilanie
- Czarny - masa zasilanie
- Biały – Wyzwalanie plusem
- Niebieski – wyzwalanie masą

UWAGI!

Montaż syrenki powinna przeprowadzić osoba o odpowiedniej wiedzy i kompetencji technicznej zgodnie z uwagami zawartymi w instrukcji obsługi. Produkt nie jest częścią zamienną do pojazdów i nie może być stosowany w pojazdach dopuszczonych do ruchu drogowego w których wymagana jest homologacja oraz certyfikat montażu instalatora

4. MONTAŻ

Podczas instalacji zwrócić uwagę aby miejsce instalacji było odpowiednie dla wydobywającego się dźwięku, odporności mechanicznej chwytu i obudowy, braku klasy szczelności oraz temperatury.

Sprzęt elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.

Wyprodukowano w Chinach dla AMT, ul. Dzierżonowska 14, 57-100 Strzelin.

