

# Instrukcja obsługi Danita T10K

**UWAGA:** Radiotelefonu należy używać zgodnie z wymogami prawa obowiązującego na terenie gdzie jest to dozwolone.

## Wymogi bezpieczeństwa:

- naprawy musi przeprowadzać wykwalifikowany serwis
- radiostację należy wyłączyć podczas przebywania w obszarze zagrożonym wybuchem (stacje benzynowe itp)
- nie wolno umieszczać radiotelefonu w samochodzie w pobliżu obszaru działania poduszki powietrznej
- nie należy wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- czyszczenie urządzenia możliwe jest tylko przy pomocy lekko zwilżonej szmatki. Nie stosować alkoholu ani żadnych żrących środków czyszczących.

## W zestawie znajdują się:

- dwa radiotelefony
- instrukcja użytkownika (oryginalna i w jęz. polskim)

## Instalacja baterii:

1. Włóż monetę w szczelinę na spodzie obudowy i przekręcając otwórz pokrywę baterii.
2. Zdejmij pokrywę baterii i włóż 3 baterie AAA (brak w zestawie).
3. Zamknij pokrywę wsuwając zawiasy w otwory, a następnie dociskając pokrywę.
4. Zaleca się wyjmowanie baterii z radiotelefonu na czas długotrwałego nieużywania.

## Podstawowe funkcje i obsługa:

1. Włączanie/wyłączanie

W celu włączenia/wyłączenia radia przyciśnij przycisk MENU przez 2 sekundy

2. Nadawanie/odbiór

W celu nadawania należy wcześniej ustawić kanał i kod CTCSS taki sam jak na drugim radiotelefonie. Następnie naciskając przycisk PTT mów w stronę mikrofonu, który znajduje się obok przycisku „-”. Aby skończyć nadawanie i móc odbierać przestań naciskać przycisk PTT. Radiotelefon automatycznie odsłuchuje wszystkie komunikaty nadawane na tym samym kanale, z tym samym kodem CTCSS.

3. Ustawienie głośności

Ustaw odpowiednią głośność przyciskami „+” i „-”. Wybrany poziom głośności widoczny jest na pasku „VOL” w dolnej części ekranu.

4. Wybór opcji MENU

Funkcje menu wywołuje się odpowiednią ilością przyciśnień klawisza menu. Następnie przyciskami „+” i „-” można wybrać żadaną wartość parametru. Zatwierdzenie i wyjście następuje po przyciśnięciu klawisza „Menu” odpowiednią ilość razy ( tyle razy aby dojść do ekranu głównego).

Ilość przyciśnięć przycisku Menu	Funkcja	Parametry	Opis
0	Ekran główny		Możliwość nadawania/odbioru
1	Wybór kanału	01 .. 08	Wybór kanału na którym radio będzie odbierać i nadawać
3	Wybor kodu CTCSS	00 .. 38	Wybór kodu CTCSS, który umożliwi komunikację tylko z radiami o tym samym kodzie. 00 – brak kodu
4	VOX	OF, 01 .. 03	Włączenie i ustawienie czułości funkcji VOX – nadawania przy użyciu głosu. OF – funkcja wyłączona
5	Wybor dźwięku powiadomień	01 .. 10	Wybor spośród jednego z dziesięciu tonów powiadomień. Dźwięk powiadomienia nadawany jest po krótkim naciśnięciu przycisku „♪”
6	Automatyczne wyłączenie urządzenia	OF, 01 .. 04	Ustawienie automatycznego wyłączenia urządzenia. OF – funkcja wyłączona, liczba oznacza ilość godzin do wyłączenia
7	Dźwięki klawiszy	On, OF	Włączenie/Wyłączenie dźwięku klawiszy
8	Dźwięk końca nadawania	On, OF	Włączenie/Wyłączenie dźwięku końca nadawania
9	Ekran główny	-	Możliwość nadawania/odbioru

## 5. Skanowanie

Przed rozpoczęciem skanowania ustaw kod CTCSS na 00. Pozwoli to na znalezienie wszystkich transmisji na danej częstotliwości. Długotrwałe przyciśnięcie klawisza „+” rozpoczyna skanowanie. Od tego momentu radio będzie zmieniało kanały aż do znalezienia transmisji. Po znalezieniu transmisji zatrzyma się, a po jakimś czasie będzie skanować dalej. Aby zatrzymać skanowanie należy nacisnąć przycisk PTT.