

Rejestrator ten zawiera wiele funkcji, takich jak nagrywanie materiału video w pętli, po wykryciu ruchu, oraz mix obu funkcji i dźwięku.

Porady:

- Przed wyjęciem karty pamięci, proszę pamiętać o naciśnięciu klawisza Function i zaczekaniu na zapalenie się czerwonej diody.
- Radzimy formatować kartę pamięci co 2-3 miesiące

Urządzenie obsługuje trzy tryby nagrywania:

- Nagrywanie w pętli; obraz rejestrowany jest niezależnie od tego czy występuje jakiś ruch czy też nie, co jest przydatne w niektórych sytuacjach (w prawym górnym rogu wyświetlać się będzie litera C)
- Nagrywanie po wykryciu ruchu; nagrywanie w pętli będzie aktywne tylko gdy wystąpi ruch w rejestrowanym obrazie, nagrywanie zatrzyma się gdy ruch nie będzie występował (w prawym górnym rogu wyświetlać się będzie litera M)
- Tryb Mix; nagrywanie w pętli będzie aktywowane gdy wykryty będzie ruch, natomiast gdy na rejestrowanym obrazie nie będzie wykrywalny ruch urządzenie będzie robić zdjęcie co 1 sekundę (w prawym górnym rogu wyświetlać się będzie litera I)

Funkcje sygnalizatora diodowego i klawiszy

1. Sygnalizator diodowy:

- a) Miga zielona dioda; błąd lub brak karty pamięci
Świeci zielona dioda; włożona karta pamięci
- b) Miga czerwona dioda: nagrywanie aktywne
Świeci czerwona dioda; nagrywanie zatrzymane
- c) Podłączenie zasilania z włożoną kartą pamięci; diody zielona i czerwona świecą a po chwili czerwona dioda zaczyna migać
Podłączenie zasilania bez włożonej karty pamięci; diody zielona i czerwona świecą a po chwili zielona dioda zaczyna migać
- d) Obie diody migają naprzemiennie; błąd, karta pamięci wyjęta bez naciśnięcia przycisku Function

2. Klawisz Function:

- a) Karta pamięci może być wyjęta tylko po wciśnięciu przycisku Function i po załączeniu się czerwonej diody, jeżeli karta nie zostanie wyjęta po 10 sekundach, urządzenie wznowi nagrywanie
- b) Zanim zaczniemy poruszać się po menu, czy zechcemy wyjąć kartę pamięci musimy nacisnąć przycisk Function
- c) Włączając przycisk Function możemy również wyjść z menu w którym się już znajdujemy
- d) W trybie wyjścia TV-OUT, by zacząć nagrywać wystarczy wcisnąć przycisk Function

3. Przycisk resetujący; gdy wystąpi błąd systemowy należy nacisnąć przycisk resetujący.

Jak używać pokrętki SW

1. Odtwarzanie materiału video

- a) Podczas nagrywania należy nacisnąć przycisk Function by wstrzymać rejestrację, następnie wejść przez obrócenie w lewą stronę pokrętki SW do menu Odtwarzania.

Wyświetli się nam folder Record, naciskając przycisk SW przejdziemy do

następnego okna w którym możliwe będzie odtworzenie

b) Pliki wewnątrz folderu Record zapisywane są w następujący sposób; rok:miesiąc:dzień:godzina:minuta:sekunda, różne przedrostki oznaczają odmienne tryby nagrywania;

-Q-C/M/I oznacza rozdzielczość QVGA nagrywanie w pętli/wykrywanie ruchu/tryb nagrywania mix. -C/M/I rozdzielczość VGA nagrywanie w pętli/wykrywanie ruchu/tryb nagrywania mix.

Poprzez obrót w lewo bądź w prawo wybieramy plik następnie wciśnięciem przycisku SW rozpoczynamy odtworzenie wybranego materiału

c) Podczas odtwarzania materiału video możemy nacisnąć przycisk SW i obracając w lewo bądź w prawo przeskakiwać pomiędzy sektorami.

d) Pliki z karty pamięci które nagrane zostały na urządzeniu mogą zostać odtworzone również na komputerze (Windows Media Player)

2. Informacje o systemie

Podczas nagrywania naciśnij przycisk Function by wstrzymać nagrywanie, następnie poprzez zatwierdzenie przyciskiem SW wchodzimy w opcję system information.

3. Jak ustawić opcje systemowe.

a) Podczas nagrywania wciskamy przycisk Function by wstrzymać nagrywanie, kolejnie przekręcamy pokrętkę SW

w prawo by wejść do konfiguracji systemu. Przekręcając w prawo bądź w lewo pokrętkę SW przemieszczamy się po funkcjach.

b) Language (język): naciskamy przycisk SW, przełączając w lewo lub w prawo wybieramy język, by zatwierdzić naciskamy przycisk SW

c) Time selection (ustawienia czasu): wciskamy przycisk SW, wciskając wielokrotnie przełączamy się pomiędzy ustawieniem roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty, sekundy, by zmieniać wartości przełączamy się w lewo bądź w prawo pokrętkę SW. Zatwierdzamy i wychodzimy przyciskiem Function (podczas wprowadzania zmian sekund wciskając SW również wyjdziemy z ustawień)

d) Recording definition (rozdzielczość nagrywania): by wejść wciskamy przycisk SW, przełączając w lewo lub w prawo

zmieniamy dostępne rozdzielczości VGA (640*480) lub QVGA (320*240) zatwierdzamy wciskając przycisk SW

e) Recording mode (tryb nagrywania): wchodzimy wciskając SW, przełączamy się przekręcając SW w prawo lub w lewo pomiędzy nagrywaniem w pętli, nagrywaniem po wykryciu ruchu oraz mix funkcji, zatwierdzamy przyciskiem SW

f) Exit (wyjście): naciskamy SW by opuścić menu ustawień.