

## Instrukcja obsługi urządzenia Clock Micro Camera

Uwaga – do prawidłowego funkcjonowania urządzenia konieczne jest wsadzenie karty microSD do portu znajdującego się z boku kamery.

1. **Włączanie i wyłączanie** - kamera włącza się po przytrzymaniu przycisku Zasilanie ON/OFF co spowoduje zaświecenie się diody LED. Ponowne przytrzymanie tego przycisku skutkuje wyłączeniem urządzenia.
2. **Robienie zdjęć** – urządzenie robi zdjęcie po krótkim przytrzymaniu Przycisku Funkcyjnego. Zostanie to zasygnalizowane chwilowym przygaśnięciem diody LED.
3. **Kręcenie filmów** – tryb filmowania rozpoczyna się po dłuższym przytrzymaniu Przycisku Funkcyjnego co jest sygnalizowane poprzez trzykrotne zamruganie diody LED. W trakcie kręcenia filmu dioda jest wygaszona. Nagrywanie zostanie przerwane po krótkim przyciśnięciu Przycisku Funkcyjnego.
4. **Bateria i ładowanie** – kamera wymaga ładowania w przypadku gdy po włączeniu urządzenia Dioda LED miga lub urządzenie w ogóle nie reaguje. Ładowanie odbywa się poprzez podłączenie kamery do portu USB za pomocą dołączonego kabelka. W trakcie ładowania świeci się dioda LED, która gaśnie po naładowaniu baterii.
5. **Komunikacja z komputerem** – kamera jest automatycznie wykrywana przez komputer po podłączeniu jej do portu USB.
6. **Ustawianie daty** – jeśli chcesz aby kamera właściwie oznaczała zdjęcia i nagrania wideo należy je odpowiednio skonfigurować. Aby tego dokonać należy w głównym katalogu karty microSD utworzyć plik TXT o nazwie „time” i wpisać w nim kolejno ROK. MIESIĄC.DZIEŃ oraz GODZINY.MINUTY.SEKUNDY w następującej formie:  
2011.01.31 12.01.01 Y  
2011.01.31 12.01.01 N  
Litera Y oznacza, że data oraz godzina będą widoczne na nagrany filmie w lewym górnym rogu. Jeśli nie chcesz aby te dane zostały wyświetlone, wstaw literę N.