

Kamera bezprzewodowa MINI DV Extreme Sports D005

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Ładowanie

Wbudowana bateria litowo-jonowa wymaga ładowania przed pierwszym użyciem. Można ją ładować następującymi sposobami:

- a) Bateria może być ładowana po podłączeniu kamery kablem do gniazda USB komputera.
- b) Za pomocą adaptera: podłącz kabel USB do kamery i wtyczki ładowarki i podłącz do gniazdka.
- c) Pierwsze 3 ładowania baterii powinny trwać dłużej niż 12 godzin aby osiągnąć maksymalną wydajność.

2. Włączanie

Ustaw przycisk przełącznika ON/OFF w pozycji ON, naciśnij przycisk M, zapali się czerwona lampka, urządzenie jest już włączone i przechodzi w stan gotowości w trybie wykrywania dźwięku. Jeżeli w pobliżu kamery dźwięk osiągnie 60dB, urządzenie zacznie nagrywać. Czerwona lampka mruga szybko, niebieska powoli, zaczyna się nagrywanie video. W trybie wykrywania czas nagrywania to 2 minuty. Po tym czasie urządzenie automatycznie zapisuje plik i przechodzi w tryb gotowości. Jeżeli po 2 minutach filmowania w pobliżu ciągle będzie dźwięk powyżej 60dB, urządzenie będzie kontynuować nagrywanie.

3. Kamera

Ustaw przycisk przełącznika ON/OFF w pozycji ON, naciśnij przycisk M, czerwona lampka zacznie jasno świecić i urządzenie przechodzi w stan gotowości. Naciśnij przycisk M aby przełączyć na tryb wideo. Aby rozpocząć nagrywanie wideo naciśnij przycisk Record/Stop, czerwona lampka zacznie jasno świecić, a niebieska lampka zacznie szybko mrugać, rozpoczęte zostało nagrywanie. Naciśnięcie jeszcze raz przycisku Record/Stop spowoduje zapisanie pliku i przejście w stan gotowości. Jeżeli chcesz kontynuować nagrywanie naciśnij ponownie przycisk Record/Stop. Rozdzielczość wideo to 720*480, 29-30 klatek/s.

4. Robienie zdjęć

Ustaw przycisk przełącznika ON/OFF w pozycji ON, naciśnij przycisk M, czerwona lampka zacznie jasno świecić i urządzenie przechodzi w stan gotowości. Naciśnij przycisk M aby przełączyć na tryb wideo. Naciśnij jeszcze raz przycisk M aby przełączyć na tryb fotografowania. Aby zrobić zdjęcie

naciśnij przycisk Record/Stop czerwona lampka zaczyna jasno świecić a niebieska lampka mrugnie jeden raz i zdjęcie zostanie zapisane. Każde mrugnięcie niebieskiej lampki oznacza jedno zdjęcie. Rozdzielczość zdjęcia to 1280x1024.

5. Ustawienie czasu

Płyta CD dołączona do zestawu zawiera pliki pomagające w ustawieniu czasu.

a) Skopiuj jeden z plików synchronizacji czasu na kartę pamięci i do komputera. Po podłączeniu urządzenia do komputera na ekranie wyświetli się bezpośrednio zsynchronizowany czas.

W katalogu głównym na karcie utwórz dokument tekstowy nazwany TAG.TXT

Otwórz dokument TAG.TXT i w ścisłej zgodności z formatem wpisz czas.

[Data]

2009/07/22

12:00:00

6. Nagrywanie tylko dźwięku

Ustaw przycisk przełącznika ON/OFF w pozycji ON, naciśnij przycisk M, czerwona lampka zacznie jasno świecić i urządzenie przejdzie w stan gotowości. Naciśnij przycisk M 3 razy aby wejść w tryb nagrywania tylko dźwięku. Aby rozpocząć nagrywanie dźwięku naciśnij przycisk Record/Stop czerwona i niebieska lampka zaczną jasno świecić. Naciśnij przycisk Record/Stop aby zatrzymać nagrywanie.

7. Wyłączanie

W trybie wideo lub w stanie gotowości, naciśnij przycisk Power przez 6 sekund, lampka zgaśnie i urządzenie się wyłączy.

8. Funkcja automatycznego wyłączania

Urządzenie zapisze pliki i wyłączy się automatycznie w następujących przypadkach:

- a) W trakcie nagrywania wideo bateria rozładuje się, urządzenie zapisze plik automatycznie i wyłączy się.
- b) Kiedy pamięć urządzenia jest pełna, zgaśnie lampka, urządzenie zapisze plik automatycznie i wyłączy się.

c) W trybie czuwania, jeżeli przez 45 sekund nie zostanie wykonane żadne działanie, urządzenie automatycznie wyłączy się .

d) Jeżeli w urządzeniu nie ma karty lub urządzenie nie wykryje karty pamięci, wyłączy się automatycznie.

9. Podłączenie do komputera

Urządzenie może zostać podłączone do komputera w trybie gotowości, nagrywania wideo i kiedy jest wyłączone. Po tym może służyć jako dysk przenośny, z którego można kopiować, wycinać, wklejać i usuwać pliki. Kiedy podłączysz urządzenie do portu USB pojawi się ono jako dysk przenośny po kilku sekundach.

10. Funkcja kamery internetowej

Przed pierwszym użyciem należy zainstalować sterowniki. Nazwa sterowników to: SPCA1528_V2220_M...Setup.exe i znajdują się one na płycie dołączonej do zestawu. Po instalacji na pulpicie komputera pojawi się ikona AMCAP.

11. Resetowanie

Kiedy urządzenie zacznie dziwnie działać z nieznanymi powodów, wymaga resetu. Urządzenie powinno być wyłączone. Należy użyć cienkiego ostrza aby nacisnąć przycisk resetowania.