

WYPROWADZENIA
ALARMU

-  **CAN**
-  **BAGAŻNIK PRĄDOWY**
Wejście wyzwalane PLUSEM.
-  **ZASILANIE CZUJNIKA DODATKOWEGO**
Wyjście alarmu typu OC
załączające zasilanie czujnika dodatkowego od strony MASY
-  **ZASILANIE**
+12V
-  **MASA**
-  **STEROWANIE KIERUNKOWSKAZÓW**
Wyjście aktywne PLUSEM
-  **STEROWANIE KIERUNKOWSKAZÓW**
Wyjście aktywne PLUSEM

