HOME GUARD CENTRALA ALARMU A8G

V3 USB

SPIS TREŚCI

- Str.3 Przeznaczenie centrali Home Guard A8G
- Str 4 Instrukcja uruchomienia centrali z pomocą komputera
- Str 5 Instrukcja uruchomienia c.d
- Str 6 Programowanie ustawień centrali za pomocą aplikacji Gsm Loader
- Str 7 Parametry ustawiane na zakładce "podstawowe"
- Str 9 Parametry ustawiane na zakładce "numery telefonów"
- Str 10 Parametry ustawiane na zakładce "wejścia"
- str 11 Parametry ustawiane na zakładce "wejścia/reakcja wyjść"
- str 12 Parametry ustawiane na zakładce "wejścia / powiadomienia"
- str 13 Parametry ustawiane na zakładce "wejścia specjalne"
- str 15 Parametry ustawiane na zakładce "wyjścia"
- str 16 Uruchomienie centrali bez pomocy komputera
- str 18 Fabryczne ustawienia modułu Home Guard A8G
- str 19 Zmiana ustawień centrali za pomocą komend sms
- str 20 Komenda sms do zmiany i dodawania numerów telefonów
- str 21 Komenda sms do wykasowania numeru telefonu
- str 22 Komenda sms do zerowania czasu funkcji "Clip okresowy"
- str 23 Funkcja "Raport"
- str 24 Funkcja "Zdalne uzbrajanie/rozbrajanie systemu"
- str 25 Funkcja "Krótkie kody"
- str 26 Funkcja "Prześlij sms"
- str 27 Funkcja "Podsłuch"
- str 28 Wymiana karty SIM w uruchomionej centrali
- str 29 Opis wyprowadzeń na płycie i ich działanie
- str 30 Działanie zworek umieszczonych na płycie
- str 31 Zalecenia montażowe/zawartość opakowania
- str 32 Gwarancja
- str 33 schematy podłączeń

1. Przeznaczenie centrali alarmowej Home Guard A8G

Home Guard A8G to profesjonalny system alarmowy z wbudowanym powiadomieniem GSM, zaprojektowany w taki sposób aby uprościć montaż zachowując jednocześnie wysoką skuteczność. Z centralą współpracują dowolne detektory ruchu , czujniki otwarcia , detektory dymu oraz gazu. Oprócz funkcji alarmowych centrala może także sterować inne systemy takie jak automatyka bramowa czy piec centralnego ogrzewania.

2. Opis modułu

2.1. Osiem wejść niezależnie konfigurowalnych .

Do każdego z wejść możliwe jest przypisanie powiadomień:

- CLIP krótkiego połączenia do zaprogramowanego numeru
- SMS wiadomości tekstowej (35 znaków składających się z liter lub cyfr)
- CLIP oraz SMS
- 2.2. wejście uzbrajające Arm/Disarm (podanie masy rozbraja alarm)
- 2.3 wejście uzbrajające Pulse (impuls masy uzbraja kolejny impuls rozbraja alarm)
- 2.4. Niezależne wejście sabotażowe działające bez względu na to czy system jest uzbrojony
- 2.5. Dwa niezależne wyjścia
- mogą być sterowane dowolnym wejściem
- mogą być sterowane za pomocą sms-a zawierającego kod
- mogą być sterowane za pomocą CLIP

- do każdego z wyjść możliwe jest przypisanie oddzielnych treści komunikatów sms dla załączenia i wyłączenia każdego z wyjść

- 2.6. wyjście do sygnalizacji akustycznej z programowanym czasem trwania alarmu
- 2.7. wyjście do sygnalizacji optycznej z funkcją pamięci o alarmie
- 2.8. wyjście do sygnalizacji uzbrojenia

2.9. Jamper INF.AC umożliwiający załączenie informacji o zaniku zasilania centrali z sieci na wejście IN1 centrali.

2.10. Funkcja raportu okresowego wysyłająca w jednym sms-ie wszystkie stany wejść i wyjść przesyłana do użytkownika 1.

2.11. Funkcja raportu na żądanie wysyłająca w jednym Sms-ie wszystkie stany wejść i wyjść

- 2.12. Pełna konfiguracja ustawień za pomocą aplikacji PC "Gsm loader"
- 2.13 Konfiguracja ustawień modułu za pomocą komend sms wysyłanych do centrali.
- 2.14. Czterech niezależnych użytkowników do których wysyłane są powiadomienia
- 2.15 Funkcja odsyłania nierozpoznanych sms-ów do użytkownika 1
- 2.16 Funkcja zdalnego uzbrajania i rozbrajania systemu komendami SMS

3. Instrukcja uruchomienia centrali Home Guard A8G z pomocą komputera

Przed rozpoczęciem podłączania modułu do instalacji alarmowej należy wcześniej skonfigurować i przetestować jego ustawienia.

Do uruchomienia niezbędne są:

- komputer z systemem operacyjnym Windows oraz portem komunikacyjnym USB
- program do konfiguracji ustawień GSM Loader
- akumulator do zasilania centrali 12V/7Ah lub transformator z napięciem wyjściowym 12-16V i mocy minimum 20VA
- kabel komunikacyjny USB
- karta SIM do telefonu GSM aktywna w sieci polskiego operatora
- telefon komórkowy działający w sieci GSM

3.1 Instrukcja uruchomienia

1. Za pomocą telefonu komórkowego sprawdź czy karta SIM ,którą zamierzasz użyć w centrali Home Guard jest aktywna w sieci, czy możesz z telefonu wykonywać połączenia i wysyłać sms-y

WAŻNE! Jeśli telefon posiada simlock i jest z innej sieci nie jest możliwe sprawdzenie działania karty SIM.

2. Za pomocą telefonu komórkowego zmień kod PIN karty SIM wpisując 4 cyfry z etykiety którą otrzymałeś w zestawie lub wyłącz żądanie kodu PIN (zalecane).

3. Wyłącz usługi dodatkowe związane z odbiorem połączeń np. poczta głosowa, informacje o stanie i ważności konta.

4. Sprawdzoną kartę SIM włóż do gniazda centrali Home Guard A8G

5. Podłącz antenę do płyty centrali Home Guard A8G

6. Podłącz zasilanie z akumulatora lub transformatora do centrali a następnie zaczekaj aż żółta dioda LED zacznie pulsować

7. Podłącz kabel komunikacyjny USB pomiędzy centralą a komputerem

System operacyjny rozpocznie wyszukiwanie sterowników USB jeżeli mu się nie uda możesz zainstalować sterowniki z katalogu "A8Gv3 USB Drivers" z płyty dostarczonej wraz z urządzeniem.

8. skopiuj aplikację GSM Loader do komputera

9. Uruchom aplikację GSM Loader na komputerze

 W uruchomionej aplikacji naciśnij przycisk odśwież a następnie wybierz odpowiedni port komunikacyjny z listy (numer portu odczytasz z menadżera urządzeń w panelu sterowania)
 Za pomocą przycisku odczyt ustawień w aplikacji załaduj fabryczne ustawienia modułu na których był on testowany.

12. Zmień wybrane parametry

(patrz programowanie ustawień za pomocą GSM Loader).

Ustaw numer centrum sms dla sieci w której działa karta SIM. Jeżeli niema go na liście w polu wyboru skontaktuj się z operatorem sieci lub spróbuj odczytać te ustawienia za pomocą telefonu.

13. Użyj przycisku "programuj" aby zapisać nowe ustawienia w centrali Home Guard A8G 14. Wybierz na zakładce aplikacji plik "zapisz jako" i nadaj nazwę plikowi, następnie zapisz swoje ustawienia na komputerze

15. Odłącz kabel programujący od centrali.

16. System rozpocznie uruchamianie i logowanie się do sieci operatora GSM

3.2 Opis działania LED podczas uruchamiania systemu

SYSTEM	(żółta pulsująca)	 uruchomiony procesor główny
PROG	(czerwona błyska)	 komunikacja podczas programowania
PHONE	(czerwona zapalona)	- uruchomiony moduł GSM
BUSY	(czerwona)	- moduł GSM zajęty komunikacją z operatorem GSM
SIGNAL	(zielone)	- moduł GSM centrali zalogował się do sieci.
		wskaźnik pokazuje stan zasjegu

4. Programowanie ustawień centrali Home Guard A8G za pomocą aplikacji GSM loader

Zmieniając ustawienia i parametry za pomocą aplikacji Gsm loader musisz najpierw wykonać kilka czynności w odpowiedniej kolejności

- 1. Podłączyć antenę GSM do centrali Home Guard A8G
- 2. Podłączyć kabel pomiędzy portem komunikacyjnym komputera a centralą Home Guard A8G
- 4. Dołączyć zasilanie z transformatora lub akumulatora do centrali Home Guard A8G i odczekać aż dioda led SYSTEM zacznie pulsować
- 5. Zainstalować na komputerze sterowniki USB z płyty CD dostarczonej wraz z płytą centrali
- 6. Uruchomić aplikację GSM Loader
- 7. W uruchomionej aplikacji wybrać port na którym zostały zainstalowane sterowniki

WAŻNE!

Po zakończeniu programowania pamiętaj wyciągnąć wtyczkę z gniazda USB centrali dopiero wówczas system rozpocznie uruchamianie na zmienionych ustawieniach

5. Parametry ustawiane na zakładce "Podstawowe" w aplikacji Gsm loader

OM1	•	Programuj	Odczyt ustawień	Odśwież		
Istawowe nume	ry telefonów	Wejścia Wejści	ia specjalne Wyjścia			
odstawowe Pin karty centrum sms nr centrum sms	1234 PLUS		Funkcje programowa Zezwolenie na p Kod dostępu przez	ania przez SMS rogramowanie sms SMS ABCD	-em.	
			Ustawienia clipa Dzwoń przez	30 🗲 [s] (Odrzuć po 🛛 🕄 [\$]	
Istawienia SMS czekiwanie na po ilość prób wysł CLIP okresowy do Wykonaj CLI Wykonaj CLI liezidentyfikowany do Użytkown	twiedzenie [2] ania sms-a [1 użytkownika 1 P co: [1 u SMS zpoznane SM: ika 1	D 🛨 [s] ➡ [h] Sy	Clip od użytkowni Załącz Wy 1 Załącz Wy 2 Wyłącz Wy 2 Wyłącz Wy 2 Zmień stan na Zmień stan na	ka Wy 1 Wy 2 Io użytkownika 1	Clip od nieznanego numeru Załącz Wy 1 Załącz Wy 2 Wyłącz Wy 1 Wyłącz Wy 2 Zmień stan na Wy 1 Zmień stan na Wy 2 Odeślij raport do użytkownika 1	
)odatkowe 7 włącz funkcje	"Czas na wyjś	cie''	czas na wejście 30 czas na wyjście 60	€ czas trw.	ania alarmu akustycznego 90 🚖	[
rmacje						

Pole wyboru "com":

Po otwarciu aplikacji wybierz port swojego komputera ,który będziesz używał do programowania ustawień w centrali Home Guard A8G

Przycisk "Programuj": służy do zapisu parametrów, ustawionych na wszystkich zakładkach aplikacji do centrali Home Guard A8G

Przycisk "Odśwież": Służy do odświeżenia komunikacji USB i listy dostępnych portów (używaj go zawsze przed programowaniem)

Przycisk "Odczyt ustawień": służy do odczytu ustawień z pamięci centrali Home Guard A8G Pasek zadań zawiera funkcję "**Plik"** dzięki ,której można zapisać lub odczytać wszystkie ustawienia do lub z pliku w jednakowym formacie.

Pasek zadań zawiera funkcję **Pomoc**. Klikając na przycisk rozwiązywanie problemów Tworzymy automatycznie e-mail do działu technicznego AMT.

Okno **"informacje"** przedstawia procent i pasek postępu podczas programowania A także wyświetla komendy o błędach i braku komunikacji

Pole wyboru: "Podstawowe"

Uzupełnij pole PIN Karty wpisując PIN karty SIM , którą należy umieścić w gnieździe znajdującym się na płycie centrali Home Guard A8G

Ważne! jeśli twoja karta ma wyłączone potwierdzenie kodem PIN , Pole wyboru PIN karty nie musi być wypełnione lub może być wypełnione dowolnymi znakami numerycznymi

Pole wyboru: Centrum sms

W polu wyboru wybrać operatora zgodnego kartą SIM. Jeżeli twojego operatora nie ma na liście, wprowadź numer centrum sms. ręcznie (numery centrum sms można uzyskać bezpośrednio od operatora lub znaleźć w internecie

Pole wyboru: "Zezwolenie na programowanie sms-em"

Wybór służy do załączenia dostępu do programowania powiadomienia za pomocą specjalnych komend sms. (funkcje opisane w dalszej części instrukcji strona 19)

Kod dostępu przez sms jest wymagany tylko gdy korzysta się z dostępu do programowania poprzez komendy sms. Kod może mieć postać zarówno cyfr jak również liter ale bez polskich znaków.

Pole wyboru: "Ustawienia sms"

Określa parametry sieci GSM niezbędne do realizacji wysyłania powiadomień sms. Domyślne ustawienia: "Oczekiwanie na potwierdzenia" 40s "Ilość prób wysłania sms-a" 1

Ważne! Zaleca się pozostawienie ustawień fabrycznych.

Pole wyboru: "Clip okresowy do użytkownika 1"

Po zaznaczeniu wyboru centrala w zaprogramowanym przedziale będzie wykonywała połączenia testowe do użytkownika 1

WAŻNE! Centrala nie ma wbudowanego zegara systemowego. W dłuższym okresie czasu mogą wystąpić przesunięcia w czasie wysyłania raportów, które mogą zostać skorygowane (patrz str.22)

Pole wyboru: "Odsyłaj nierozpoznane sms do Użytkownika 1"

Po zaznaczeniu sms-y sieciowe oraz sms-y otrzymywane przez centralę z numerów telefonów nie będących na liście użytkowników będą przesyłane na numer telefonu użytkownika 1

WAŻNE! Przesyłane sms-y ograniczane będą do 30 znaków.

Pole wyboru: "Ustawienia clipa"

"Dzwoń przez" - ustawienie czasu trwania powiadomienia telefonicznego clip wysyłanego z centrali Home Guard A8G

"Odrzuć po" - ustawienie czasu po jakim połączenie do powiadomienia gsm w centrali ma zostać przerwane.

Pola "clip" od użytkownika oraz "clip od nieznanego numeru" to zestaw funkcji do wyboru, które centrala Home Guard A8G wykona po rozpoznaniu połączenia.

Pole wyboru dodatkowe:

Załącz czas na wyjście - aktywuje funkcję opóźnienia uzbrajania centrali dla wejść IN1-IN8

Czas na wyjście - wartość w sekundach (1-256sek) programuje czas opóźnienia po jakim załączy się czuwanie wejść IN1,IN2,IN3,IN4,IN5,IN6,IN7,IN8 dla funkcji "Załącz czas na wyjście"

Czas na wejście – wartość podawana w sekundach (1-256 sek) programuje czas opóźnionego załączenia sygnalizacji alarmowej na wyjściach (S, L) po zmianie stanu na wejściu. Funkcję można przydzielić dla konkretnego wejścia na zakładce wejścia/ reakcja wyjść. Opóźnienie w działaniu wejścia stosujemy gdy potrzebujemy przejść przez chronioną czujnikami strefę np. do manipulatora aby rozbroić system

Czas trwania alarmu akustycznego – wartość podawana w sekundach (1-256 sek) programuje czas trwania alarmu na wyjściu syreny (S) po zadziałaniu wejść 1-8 i napadowego. Funkcję aktywuje się w na zakładce wejścia/ reakcja wyjść

6. Parametry ustawiane na zakładce "numery telefonów" w aplikacji Gsm loader

СОМ1	•	Programuj	Odczyt ustawień	Odśwież	
dstawowe nun	nery telefonów	- Wejścia Wejśc	ia specjalne Wyjścia		
Użytkownik 1	tel. +486006	600600			
Nazwa Jan	ek		22		
Użytkownik 2	tel.		Uwagi r		
Nazwa 🛛					
Użytkownik 3	tel		Uwagi		
Nazwa					
	0.024		J.		
Użytkownik 4	tel.				
Nazwa 📔			-		
ormacje					

Na zakładce użytkownicy nadajemy nazwy oraz wpisujemy numery telefonów użytkowników do których mają być wysyłane powiadomienia w formie sms lub powiadomienia telefoniczne tak zwane clip-y.

WAZNE!

Jeśli dane są odczytywane z pamięci centrali Home Guard A8G to pole użytkownik oraz pole "Uwagi" nie jest uzupełniane.

WAŻNE! Numer telefonu użytkownika należy wpisywać wraz z numerem kierunkowym kraju, dla polski jest to +48

Blik Pomoc	oader SIMCC	DM v3.0 - A	8G2 P3 P4 te	stowa wer	sja	<u>_0×</u>
COM1	•	Programuj	Odczyt ustawień	Odśwież		
Podstawowe	numery telefonów	Wejścia Wejścia	a specjalne Wyjścia			
Wejscie 1	[x0,1s] po	reakcji. (x 10s)	Heakcja wyjść podanie masy	Powiadomienia podanie masy	Treść wiadomości SMS Powrot zasilania	_
-		2584 A.A.		zanik masy	j∠anik zasilania	
Wejscie 2	1 🚖	1 🚖	_podanie masy zanik masy	_podanie masy	Alarm we 2	
		125	nodanie masu	nodanie masul		
Wejscie 3	1 ≢	1 韋	zanik masy	zanik masy	Alarm we 3	
-	Provent .		podanie masy	podanie masy		
Wejscie 4	1 主	1 主	zanik masy	zanik masy	Alarm we 4	
	la sal	L THE	podanie masy	podanie masy		
Wejscie 5	1 🖻		zanik masy	zanik masy	Alarm we 5	
		<u>.</u>	podanie masy	podanie masy		
Wejscie 6	=		zanik masy	zanik masy	Alarm we 6	<u></u>
			podanie masy	podanie masy		
Wejscie /	1. 🔽		zanik masy	zanik masy	Alarm we 7	10
		I. A	podanie masy	podanie masy		
Wejscie 8		' <u> </u>	zanik masy	zanik masy	Alarm we 8	
4						
Informacje						

7. Parametry ustawiane na zakładce "wejścia" w aplikacji Gsm loader

"Czas reakcji" – jest to ustawienie czasu jaki jest niezbędny aby wejście zareagowało (1-256 x 0,1 sek)

"Blokada wejścia po reakcji" – jest to ustawienie czasu na jaki zostanie zablokowane po wykryciu zmiany stanu (1-256 x 10 sek)

Reakcja wyjść

- podanie masy programuje działanie wyjść centrali po podaniu masy na wejście
- zanik masy programuje działanie wyjść centrali po odłączeniu masy od wejścia

Powiadomienia (Przydział rodzaju powiadomień do użytkowników centrali)

- podanie masy programuje powiadomienia dla reakcji wejścia na podanie masy
- zanik masy programuje powiadomienia dla reakcji wejścia na odłączenie od masy

7.1 Parametry ustawiane na zakładce "wejścia/reakcja wyjść" w aplikacji Gsm loader

GSM L	oader SIMC(0M v3.0 - A	8G2 P3 P4 te	stowa wei	•sja			<u>- 🗆 ×</u>
СОМ1		Programuj	Odczyt ustawień	Odśwież				
Podstawowe	numery telefonów [x 0,1s] o po	Wejścia Wejści reakcji. [x [:] 10s]	a specjalne Wyjścia Heakcja wyjść podanie masy zanik masy podanie masy	Powiadomienia podanie masy zanik masy podanie masy	l reść wiadon Powrot zasila Zanik zasilar	ności SMS ania nia		
Wejscie 2		1 📑 r 🚵 konfig	zanik masy	zanik masy akcji 1	Alarm we 2			
Wejscie 3 Wejscie 4		 — □ □ Opcj [□ Zał	e nieaktywne acz wyjście 1	₩łącz funkc	ję "czujnik wej	iscia"		
Wejscie 5	1 🔹		łącz wyjście 1 ącz wyjście 2 łacz wyjście 2	✓ załącz alarm ✓ załącz alarm	i akustyczny i świetlny			
Wejscie 6		[X An	uluj		🗸 ок			
Wejscie 7 Wejscie 8		1 1	podanie masy zanik masy	_podanie masy zanik masy	Alarm we 8			
Informacje								

Okno konfiguracji każdego wejścia jest takie samo i zależnie od dokonanego wyboru programuje sposób jego działania na podanie lub odłączenie od masy.

Konfiguracja okna ustawień opcji zawiera:

- funkcję sterowania wyjściami Out1 lub Out2 na płycie centrali

- **funkcję czujnik wejścia** służąca do załączenia opóźnienia sygnalizacji alarmowej na wyjściach (S, L) po wykryciu zmiany stanu na wejściu.

Ważne ! Czas opóźnienia dla załączonej funkcji czujnik wejścia programowany jest na zakładce podstawowe.

 funkcję alarm akustyczny dzięki ,której można zaprogramować system w taki sposób aby sygnalizacja syreny (wyjście S) załączana była tylko z wybranych wejść
 funkcję alarm świetlny dzięki ,której można zaprogramować system w taki sposób aby sygnalizacja optyczna sygnalizatora (wyjście L2) załączana była tylko z wybranych wejść.

Ważne! Pamiętaj aby po załączeniu funkcji dotyczących sterowania wyjściami Out1, Out2 dokonać ustawień ich działania na zakładce wyjścia.

7.2 Parametry ustawiane na zakładce "wejścia /powiadomienia" w aplikacji Gsm loader

СОМ1		Programuj	Odczyt ustawień	0dśwież			
dstawowe [num	aru telefonów	Weiścia Weiści	ia specialne [Wuiścia	J			
[x 0,1s] po	reakcji. (x 10s)	Heakcja wyjść	Powiadomienia	Treść wa	adomości SMS	ļ
Wejscie 1 🛛 🗍	\$	1 单	zanik masy	zanik masy	Zanik za	zasilania	
		La sel	podanie masy	podanie masy			
Wejscie 2 1	Ī		🔒 Reakcje We	ejscie: 🗖		2	
Weiscie 3	-	1	SIV	15 CLIP			
in offense of T			Janek j	~ □		3	
Wejscie 4 🛛 🗍	\$	1 单				4	
		r	Użytkownik 2 🛛				
Wejscie 5 1	•	1	Użytkownik 3 🛛 👔			5	
Weiscie 6	ŧ	1					
in offension of T			Użytkownik 4 🛛 🗍			:6	
Wejscie 7 🛛 🗍	\$	1 🔹	wl	[7	
					<u> </u>		
Wejscie 8 1	\$		zanik masy	zanik masy	Alarm we	e 8	
)
ormacje							

Okno konfiguracji "Powiadomienia" dla każdego wejścia jest takie samo i zależnie od wyboru programuje rodzaj powiadomienia do konkretnych użytkowników .

Konfiguracja okna zawiera:

- **przycisk "podanie masy"** załącza okno z rodzajem powiadomienia do użytkowników po zetknięciu wejścia z masą,

- **przycisk "zanik masy"** załącza okno z rodzajem powiadomienia do użytkowników po odłączeniu wejścia od masy,

"treść wiadomości sms"

 dla reakcji na podanie masy wypełniamy górną linię dowolnym tekstem nie zawierającym polskich liter ą,ś,ć,ż,ź,ń,ó

 dla reakcji na zanik masy wypełniamy dolną linię tekstem nie zawierającym polskich liter ą,ś,ć,ż,ź,ń,ó

8. Parametry ustawiane na zakładce "wejścia specjalne" w aplikacji Gsm loader

ik Pomoc	SIMCOMV	oru - Aogz Pa	or ruest		
COM1	Ţ. Pr	ogramuj Odczyt	ustawień	Odśwież	
odstawowe numery te	lefonów Wejśc	cia Wejścia specjalne	Wyjścia		
F	Reakcja wyjść n _podanie masy	a Powiadomienia _podanie masy	Treść wiado	omości SMS	
Wejście sabotażowe	zanik masy	zanik masy	Alarm sabo	taz	
Weiscie uzbraialace	podanie masy	podanie masy	Alarm wyla	czony	
	zanik masy	zanik masy	Alarm czuw	va	
ormacje					

"Wejście sabotażowe" – działa niezależnie od tego czy na wejście uzbrajające podawana jest masa.

"Wejście uzbrajające" – programuje działanie wejść ARM/DISARM oraz PULSE na płycie centrali Płyta centrali Home Guard posiada dwa wejścia uzbrajające o odmiennym działaniu wejście **ARM/DISARM** – podanie masy rozbraja system, wyłącza czuwanie wejść 1-8 i kasuje alarm Odłączenie masy od wejścia ARM/DISARM powoduje załączenie uzbrajania wejść 1-8 Uzbrojenie wejść jest natychmiastowe lub następuje po zaprogramowanym opóźnieniu załączanym funkcją "włącz czas na wyjście"

wejście **PULSE ARM DISARM** – impuls masy rozbraja, wyłączenie czuwania wejść 1-8, i kasuje alarm. Kolejny impuls powoduje załączenie czuwania wejść 1-8 natychmiast lub po zaprogramowanym opóźnieniu załączanym funkcją "włącz czas na wyjście"

Ustawienia wejść uzbrajających i sabotażowego w aplikacji GSM Loader:

"Reakcja wyjść"

przycisk "podanie masy" załącza okno z dostępem do wyboru konkretnych funkcji, po reakcji wejścia na podanie masy

Przycisk "zanik masy" załącza okno z dostępem do wyboru konkretnych funkcji, po rekcji wejścia na odłączenie od masy.

Ważne! Pamiętaj aby po załączeniu funkcji dotyczących sterowania wyjściami dokonać ustawień ich działania na zakładce wyjścia.

"Powiadomienia"

- **przycisk "podanie masy"** załącza okno z rodzajem powiadomienia do użytkowników po zetknięciu wejścia z masą,

- **przycisk "zanik masy"** załącza okno z rodzajem powiadomienia do użytkowników po odłączeniu wejścia od masy,

"treść wiadomości sms"

- dla reakcji na podanie masy wypełniamy górną linię dowolnym tekstem nie - zawierającym polskich liter ą,ś,ć,ż,ź,ń,ó

 dla reakcji na zanik masy wypełniamy dolną linię tekstem nie zawierającym polskich liter ą,ś,ć,ż,ź,ń,ó

9. Parametry ustawiane na zakładce "wyjścia" w aplikacji Gsm loader

SSM Loader SIMCOM v3.0	- A8G2 P3 P4 tes	stowa wersja	×
COM1 Programu	i Odczyt ustawień	Odśwież	
Podstawowe numery telefonów Wejścia W	ejścia specjalne Wyjścia		
Wyjście 1 Vyjście 1 Kod załączenia Z1 Kod wyłączenia W1 Czas wyłączenia wyjścia 1 Wyłacz wyjście 1 po czasie 1	Wyjście 2 Załącz/w Kod załącz Kod wyłącz Czas wył [s]	yłącz wyjście 2 SMSsem enia Z2 enia W2 ączenia wyjścia 2 sie 2 po czasie 1 € [s]	
Potwierdzenie reakcji wyjścia Komunikat SMS gdy Tr Załączone Wyjście 1 wyłączone załączone	reść waidomości SMS		
Wyjście 2 wykączone			
latenceste:			
Informacje			

Ustawienia w polach wyboru dotyczą wyjścia Out1 oraz wyjścia Out2 na płycie centrali

Aby konkretne wyjście reagowało na kod sms odebrany przez centralę należy zaznaczyć pole załącz/wyłącz wyjście sms-em a następnie wpisać dwuznakowy **kod załączenia** składający się z dużych , małych liter bądź cyfr. Wypełnienie pola **kod wyłączenia** nie jest konieczne.

Po zaznaczeniu w polu "czas wyłączenia wyjścia" mamy dostępne ustawienie czasu po jakim dane wyjście wyłączy się po odebraniu kodu załączenia.

W polu potwierdzenie reakcji wyjścia **"komunikat SMS gdy"** przydzielamy powiadomienia oraz treści sms odpowiednio dla załączenia górny wiersz oraz dla wyłączenia dolny wiersz.

10. Uruchomienie centrali bez komputera

Do uruchomienia niezbędny jest:

- akumulator do zasilania centrali 12V/7Ah lub transformator z napięciem wyjściowym 12-16V i mocy minimum 20VA
- karta SIM do telefonu GSM aktywna w sieci
- telefon komórkowy działający w sieci GSM

10.1 Instrukcja uruchomienia

1. Za pomocą telefonu komórkowego sprawdź czy karta SIM, którą zamierzasz użyć w centrali Home Guard A8G jest aktywna w sieci GSM

Ważne! Jeśli telefon posiada simlock i jest z innej sieci niż karta SIM nie jest możliwe sprawdzenie działania tej karty SIM.

- 2. Wraz z modułem otrzymałeś etykietę na której znajdziesz
 - kod dostępu sms
 - kod PIN

Za pomocą telefonu komórkowego ustaw kod PIN z etykiety,

na karcie SIM którą zamierzasz użyć w centrali Home Guard A8G.

- 3. Sprawdź poprawność działania zmienionego kodu PIN.
 - Wyłącz a następnie załącz telefon.

Jeśli telefon po wpisaniu kodu PIN z etykiety uruchomi się i będziesz mógł z niego wykonywać połączenia oraz wysyłać sms-y to znaczy, że karta jest gotowa do pracy w centrali Home Guard A8G

4. Sprawdź czy w miejscu gdzie będzie używany moduł jest zasięg dla sieci GSM z której pochodzi karta SIM przygotowana do pracy z modułem.

5. Wyłącz usługi dodatkowe związane z odbiorem połączeń, np. poczta głosowa, informacje o stanie i ważności konta.

6. Kartę SIM ze zmienionym numerem PIN włóż do gniazda w centrali Home Guard A8G

7. Podłącz antenę GSM do centrali Home Guard A8G

8. Podłącz akumulator lub zasilanie do modułu a następnie zaczekaj aż centrala rozpocznie uruchamianie.

9. Obserwuj diody LED na płycie centrali:

- SYSTEM, żółta pulsuje, procesor główny uruchomiony

- PHONE, czerwona zapalona, moduł GSM uruchomiony

- SIGNAL zapalona, moduł GSM zalogował się do sieci. Centrala jest gotowa do pracy.
- **Ważne!** Jeżeli żadna dioda zielona nie zapali się to znaczy że antena nie znajduje się w polu działania sieci GSM o wystarczającym zasięgu lub nie jest podłączona do modułu.

10.2. Programowanie parametrów niezbędnych do uruchomienia centrali

- twoja centrala jest uruchomiona (pali się SIGNAL zielone diody LED)
- w gnieździe karty SIM znajduje się SIM z sieci Plus GSM to centrala jest gotowa do pracy na ustawieniach fabrycznych , po zaprogramowaniu użytkownika 1.
- korzystając z telefonu wyślij smskod na numer telefonu karty SIM umieszczonej w centrali

*kod dostępu sms*UN1*"+48numer"#

Uwaga! Pamiętaj o znakach cudzysłów przed i na końcu numeru

Przykładowy smskod:

*1234*UN1*"+48663932203"#

1234= kod dostępu sms (znajdziesz na etykiecie) UN1 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu użytkownika 1 663932203 = "+48numer" jest to numer telefonu jaki przypisujemy użytkownikowi 1

10.3 Jeśli w module umieściłeś kartę SIM działającą w sieci innej niż Plus GSM używając telefonu komórkowego i kodu dostępu sms z etykiety zaprogramuj:

- numer centrum sms właściwy dla sieci w jakiej pracuje karta SIM w module GSM korzystając z telefonu wyślij smskod na numer telefonu karty SIM umieszczony w module

*kod dostępu sms*UN5*"+48numer"#

Przykładowy smskod:

*1234*UN5*"+48602951111"#

1234= kod dostępu sms (znajdziesz na etykiecie) UN5 = kod funkcji: zmiana numeru centrum sms +48602951111 = "+48numer" jest to numer centrum sms ERA GSM

- zaprogramuj użytkownika 1

korzystając z telefonu wyślij smskod na numer telefonu karty SIM umieszczony w module

*kod dostępu sms*UN1*"+48numer"#

Przykład:

*1234*UN1*"+48663932203"#

1234= kod dostępu sms (znajdziesz na etykiecie) UN1 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu użytkownika numer 1 663932203 = "+48numer" jest to numer telefonu jaki przypisujemy użytkownikowi 1

11.Fabryczne ustawienia modułu Home Guard A8G:

Nazwa Funkcji	Ustawienie
Obsługa kodu PIN	Załaczona
PIN Karty	Znajduje sie na etykiecie dostarczonej z modułem
Centrum sms	Plus GSM
Numer centrum	+48601000310
Zezwolenie na programowanie sms-em	Załączone
Oczekiwanie na potwierdzenie sms	30 sek
Ilość prób wysyłania sms	1
Clip okresowy do użytkownika 1	Wyłączony
Ustawienia clip dzwoń przez	30sek
Ustawienie clip odrzuć po	30sek
Odsyłaj nierozpoznane sms-y do użytkownika 1	Załączone
CZds redkcji wejscid INI-INS	
Odłaczenie masy od wejścia IN1-INO	10 SEK Wysyła powiadomienie sms do użytkownika 1
podłączenie masy do wejścia IN1	Wysyła powiadomienie sms do użytkownika
Odłaczenie masy od wejścia IN2-IN8	Wysyła powiadomienie sms do użytkownika 1
	wykonuje połaczenie clip do użytkownika 1
	Załącza wyjście syreny (S) i optyki (L) natychmiast
	z wejść IN3,IN4,IN5, IN6,IN7,IN-8 oraz po czasie na
	wejście 30 sekund z wejścia IN2
Odłączenie masy od wejścia sabotażowego	Wysyła komunikat sms "Alarm sabotaż"
	do użytkownika 1
Podanie masy na wejście uzbrajające 1 (ARM DISARM)	Kasuje alarm, wyłącza czuwanie wejść INI- IN8
Odłączenie masy od wyjscia uzbrajającego 1 (ARM DISARM)	Załącza czuwanie wejsc IN1-IN8 po 60sekundach
Podanie impulsu masy na wejście uzbrajające 2 (Pulse)	Na przemian:
	Załącza czuwanie wejść IN1-IN8 po 60sekundach lub
Kad ana litán - dalais cala ara un itais Outo	Kasuje alarm, wyłącza czuwanie wejsc IN1- IN8
Kod sms który zdalnie zdiącza wyjscie Outz	71
Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1	Z1 W2
Kod sms który zdalnie załącza wyjście Outz Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2	Z1 W2 W1
Kod sms który zdalnie załącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2	Z1 W2 W1 Brak komunikatu
Kod sms który zdalnie załącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out2	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu
Kod sms który zdalnie załącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out2	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu
Kod sms który zdalnie załącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out1	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu
Kod sms który zdalnie załącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia III	Z1 V2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Powrot zasilania
Kod sms który zdalnie załącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po odłączeniu masy od	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania
Kod sms który zdalnie załącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po odłączeniu masy od Wejścia IN1	Z1 V2 V1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania
Kod sms który zdalnie załącza wyjscie Oddz Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po odłączeniu masy od Wejścia IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2	Z1 Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu
Kod sms który zdalnie załącza wyjscie Oddz Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddz Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Odd Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Odd Komunikat sms po załączeniu wyjścia Odd Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Odd Komunikat sms po załączeniu wyjścia Odd Komunikat sms po załączeniu wyjścia Odd Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po dłączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po dłączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po dłączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po dłączeniu masy od	Z1 Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2
Kod sms który zdalnie załącza wyjscie Oddz Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddz Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Odd Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Odd Komunikat sms po załączeniu wyjścia Odd Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Odd Komunikat sms po załączeniu wyjścia Odd Komunikat sms po załączeniu wyjścia Odd Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po dłączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po dłączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2	Z1 Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2 Brak legeugikatu
Kod sms który zdalnie załącza wyjscie Oddz Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddz Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddz Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddz Komunikat sms po załączeniu wyjścia Oddz Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Oddz Komunikat sms po załączeniu wyjścia Odd Komunikat sms po załączeniu wyjścia Odd Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy od Wejścia IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3	Z1 Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2 Brak komunikatu Alarm we 2
Kod sms który zdalnie załącza wyjscie Oddz Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy od Wejścia IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy od Wejścia IN3	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Parak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2 Brak komunikatu Alarm we 3
Kod sins który zdalnie załącza wyjscie Oddz Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Parak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2 Brak komunikatu Alarm we 3
Kod sms który zdalnie załącza wyjscie Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Komunikat sms po załączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po załączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Parak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 3 Brak komunikatu Alarm we 4
Kod sms który zdalnie załącza wyjscie Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Komunikat sms po załączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po załączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy od Wejścia IN4	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Parak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2 Brak komunikatu Alarm we 3 Brak komunikatu Alarm we 4
Kod snis który zdalnie załącza wyjscie Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Komunikat sms po załączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po załączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN5	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Parak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2 Brak komunikatu Alarm we 3 Brak komunikatu Alarm we 4 Brak komunikatu
Kodi sins który zdalnie załącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN5 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN5	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2 Brak komunikatu Alarm we 3 Brak komunikatu Alarm we 4 Brak komunikatu Alarm we 5
Kod sins który zdalnie załącza wyjscie Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Komunikat sms po załączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po załączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN5 Komunikat sms po załączeniu masy od Wejścia IN5	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Parak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2 Brak komunikatu Alarm we 3 Brak komunikatu Alarm we 4 Brak komunikatu Alarm we 5
Kod snis który zdalnie załącza wyjscie Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Komunikat sms po załączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po załączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN5 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN5	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Parak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2 Brak komunikatu Alarm we 3 Brak komunikatu Alarm we 4 Brak komunikatu Alarm we 5 Brak komunikatu
Kod snis który zdalnie załącza wyjscie Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Komunikat sms po załączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po załączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN5 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN5	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Parak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2 Brak komunikatu Alarm we 3 Brak komunikatu Alarm we 4 Brak komunikatu Alarm we 5 Brak komunikatu Alarm we 6
Kod sins który zdalnie załącza wyjscie Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Oddź Komunikat sms po załączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po załączeniu wyjścia Oddź Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN5 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN6 Komunikat sms po załączeniu	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Parak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2 Brak komunikatu Alarm we 3 Brak komunikatu Alarm we 4 Brak komunikatu Alarm we 5 Brak komunikatu Alarm we 6 Brak komunikatu
Kodi sinis który zdalnie załącza wyjscie Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN5 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN6 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN7 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN7 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN7 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN7	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Parak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2 Brak komunikatu Alarm we 3 Brak komunikatu Alarm we 4 Brak komunikatu Alarm we 5 Brak komunikatu Alarm we 6 Brak komunikatu
Kodi sins który zdalnie załącza wyjscie Oddź Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu myjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN5 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN6 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN6 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN7 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN7 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN7	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2 Brak komunikatu Alarm we 3 Brak komunikatu Alarm we 4 Brak komunikatu Alarm we 5 Brak komunikatu Alarm we 6 Brak komunikatu Alarm we 7
Kodi sinis który zdalnie załącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu myjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN5 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN6 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN6 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN6 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN7 Komunikat	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Parak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2 Brak komunikatu Alarm we 3 Brak komunikatu Alarm we 4 Brak komunikatu Alarm we 5 Brak komunikatu Alarm we 6 Brak komunikatu Alarm we 7 Brak komunikatu
Kodi sins który zdalnie załącza wyjscie OddzKod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out1Komunikat sms po wyłączeniu wyjścia Out1Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out1Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN5Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN6Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN6Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN7Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN8	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2 Brak komunikatu Alarm we 3 Brak komunikatu Alarm we 4 Brak komunikatu Alarm we 5 Brak komunikatu Alarm we 6 Brak komunikatu Alarm we 7 Brak komunikatu Alarm we 8
Kod snis który zdalnie załącza wyjscie Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out2 Kod sms który zdalnie wyłącza wyjście Out1 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out2 Komunikat sms po załączeniu wyjścia Out1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN1 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN2 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN5 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN6 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN7 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN8 Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN8	Z1 W2 W1 Brak komunikatu Brak komunikatu Brak komunikatu Powrot zasilania Zanik zasilania Brak komunikatu Alarm we 2 Brak komunikatu Alarm we 3 Brak komunikatu Alarm we 4 Brak komunikatu Alarm we 5 Brak komunikatu Alarm we 6 Brak komunikatu Alarm we 7 Brak komunikatu Alarm we 8

12. Zmiana ustawień centrali Home Guard A8G za pomocą komend sms

Aby możliwe było dokonywanie zmian ustawień parametrów poprzez komendy sms przesyłane sms-em do centrali Home Guard A8G należy za pomocą aplikacji Gsm loader:

- załączyć funkcję "zezwolić na programowanie sms-em,"

- zaprogramować kod dostępu sms

Fabrycznie centrala Home Guard A8G ma załączoną obsługę za pomocą komend sms !

WAŻNE! Fabryczny kod dostępu sms znajduje się na specjalnej etykiecie znajdującej się w opakowaniu wraz z urządzeniem.

Zmiana ustawień modułu za pomocą komend sms polega na wysłaniu do centrali Home Guard A8G z dowolnego telefonu sms-a zawierającego odpowiednią komendę Po jej odebraniu centra weryfikuje komendę ,następnie gdy jest ona poprawna odsyła ją do użytkownika 1, jeśli jest niepoprawna to sms traktowany jest jak inne sms-y wysyłane na numer karty SIM znajdujący się w centrali Home Guard A8G.

12.1 Komenda sms do zmiany i dodawania numerów telefonów:

- numeru telefonu użytkownika
- numeru centrum usług sms

*kod modułu*UNX*"+48numer"#

Znak	Kod dostępu	Znak	Kod funkcji	Znak	Znak	Numer telefonu	Znak	Znak
*	1234	*	UNX	*	"	+48603600600	"	#

UNX - gdzie X to cyfra od 1-5

- 1- zmieniamy numer dotyczy użytkownika 1
- 2- zmieniany numer dotyczy użytkownika 2
- 3- zmieniany numer dotyczy użytkownika 3
- 4- zmieniany numer dotyczy użytkownika 4
- 5- zmieniany numer dotyczy numeru centrum usług sms

UWAGA! Numer telefon jest w cudzysłowie Kod funkcji zawsze dużymi literami

Przykład:

*1234*UN3*"+48663932203"#

1234= kod dostępu sms

UN3 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu użytkownika numer 3

663932203 = "+48numer" jest to numer telefonu jaki przypisujemy użytkownikowi 3

12.2 Komenda sms do wykasowania numeru telefonu: użytkownika 2 użytkownika 3 użytkownika 4

*kod dostępu sms*UKX#

Znak	Kod dostępu	Znak	Kod funkcji	Znak
*	1234	*	UKX	#

UKX – kasowanie użytkownika gdzie x to cyfra 2, 3 lub 4

- 2 kasowanie użytkownika 2 i wszystkich funkcji z nim powiązanych
- 3 kasowanie użytkownika 3 i wszystkich funkcji z nim powiązanych
- 4 kasowanie użytkownika 4 i wszystkich funkcji z nim powiązanych

Przykład:

*1234*UK3#

1234= kod dostępu sms

UK3 = kod funkcji: kasowanie numeru telefonu i wszystkich ustawień użytkownika

12.3 Komenda sms potrzebna do wyzerowania czasu dla funkcji Clip okresowy do użytkownika 1

Funkcja "Clip okresowy do użytkownika 1" jest wyłączona fabrycznie. Załączenie funkcji możliwe jest tylko za pomocą aplikacji Gsm loader i komputera

*kod dostępu*SR#

Znak	Kod dostępu	Znak	Kod funkcji	Znak
*	1234	*	SR	#

Przykład:

Jeśli aktualnie jest godzina 20:30

Zaprogramowany okres wysyłania raportów wynosi co 24 godziny załączona jest funkcja wysyłania Clip okresowy do użytkownika 1 Wysyłamy do centrali Home Guard A8G sms: *kod dostępu sms*SR# Od tego momentu clip-y będą wykonywane co 24 godziny o 20:30

Ważne! Zerowanie czasu odsyłania raportu jest możliwe tylko gdy okres wysyłania raportu jest większy niż 1godzina

13. Funkcja Raport

Jeżeli chcemy otrzymać informację na temat stanu wejść i wyjść naszej centrali Home Guard A8G, wysyłamy na numer karty SIM sms o treści

Raport

Otrzymamy sms-a zwrotnego o przykładowej treści

In1: inact In2: inact In3: inact In4: inact In5: inact In6: inact In7: inact In8: inact Arm: Armed Out1: inact **Out2: inact** GSM(0-31): 23

W którym: na wejściach In1, IN2, In3, In4, In5, In6, In7, In8, act oznacza masę zwartą do wejścia inact oznacza masę odłączoną do wejścia - Arm oznacza stan systemu Armed - system uzbrojony

Disarmed - system rozbrojony

na wyjściach Out1, Out2

act oznacza załączone wyjście

inact oznacza wyłączone wyjście

GSM: wyświetla odczytywany stan zasięgu sieci GSM w podanym zakresie



14. Funkcja Zdalne uzbrajanie/rozbrajanie czuwania

Załączenie i wyłączenie uzbrajania systemu Home Guard A8G może odbywać się zdanie poprzez wysłanie do centrali alarmu Sms-a z kodem do uzbrojenia lub kodem rozbrojenia.

treść kodu uzbrojenia: **Arm**

treść kodu rozbrojenia **Disarm**

WAŻNE!

Uzbrojenie i rozbrojenie następuje po odebraniu sms-a z kodem z dowolnego numeru telefonu

Przykład: Wyślij sms o treści: **Arm** na numer telefonu karty SIM umieszczonej w Home Guard

EFEKT: System zacznie się uzbrajać

15. Funkcja "Krótkie kody"

Funkcja ma zastosowanie do zasilania konta w kartach typu prepaid

Na numer karty SIM umieszczonej w module należy wysłać komendę sms, która zawiera tak zwany "krótki kod". Moduł Home Guard wykona wówczas automatycznie połączenie na numer krótkiego kodu.

!DIAL!krótki kod!

Znak	Kod funkcji	Znak	Krótki kod	Znak
Ī	DIAL	Ī	Numer telefonu	l

Przykład: !DIAL!*100#!

DIAL= kod funkcji,

*100# = sprawdzenie stanu konta w SIMPLUS.

Ważne!

 Jeżeli używasz funkcji krótkiego kodu do np. sprawdzania stanu konta musisz mieć wcześniej zaprogramowaną funkcję odsyłania nierozpoznanych sms-ów (fabrycznie ta funkcja jest załączona). Tylko wtedy sms-y z sieci są przesyłane do użytkownika 1.

- Kod funkcji dużymi literami.

16. Funkcja "Prześlij sms"

Funkcja służy do zdalnego przesyłania sms-ów poprzez moduł Home Guard. Funkcja może służyć do aktywacji lub zmiany usług u operatora. Treść sms-a w komendzie sms tej funkcji jest automatycznie przesyłany do numeru wskazanego w komendzie sms.

!SMS!numer telefonu!treść sms!

Znak	Kod funkcji	Znak	Numer	Znak	Treść sms	Znak
Ī	SMS	Ī	+48xxxxxxxxx	Ī	Bleble	Ī

Przykład: !SMS!+48600600!czesc!

SMS = kod funkcji, +48600600 = numer telefonu, na który zostanie przesłana treść sms, Cześć = treść sms, która zostanie przesłana na numer +48600600

Ważne! Kod funkcji dużymi literami.

17. Funkcja "Podsłuch"

Funkcja podsłuchu jest dostępna wyłącznie dla użytkownika 1.

Podsłuch z mikrofonu załączany jest automatycznie po wykonaniu połączenia przez użytkownika 1 do modułu Home Guard i upłynięciu czasu dla funkcji "odrzuć po". Fabrycznie zaprogramowany czas dla funkcji "odrzuć po" to 30 sekund.

Czas ten można zmienić programując moduł aplikacją GSM Loader. Podsłuch trwa do czasu przerwania połączenia przez użytkownika 1.

18. Wymiana karty SIM w uruchomionej centrali Home Guard A8G

Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany lub doładowania karty SIM poza centralą Home Guard należy bezwzględnie pamiętać ,że po każdym włożeniu karty SIM do gniazda modułu trzeba wykonać restart centrali Home Guard. Można to wykonać odłączając całkowicie zasilanie lub naciskając przycisk "RESET" umieszczony na płycie centrali. Jeżeli operator używanej karty SIM wymaga wyłączenia i ponownego uruchomienia telefonu również należy po dokonanym doładowaniu wykonać restart centrali Home Guard

19. Opis wyprowadzeń płyty i ich działanie

Nazwa złącza	Przeznaczenie
BATTERY	Podłączenie akumulatora do zasilania awaryjnego O parametrach 12V 7/Ah. Przewód czerwony do +12V
	,przewód czarny do minus 12V akumulatora
POWFR AC MAX 18V	Podłaczyć zasilanie z wyjścia transformatora
	O napięciu maksymalnym 18V
SIRENS	Złącze do podłączenia sygnalizatora alarmowego
+12V	+12V / 0,3A do zasilania sygnalizatora z własnym zasilaniem
GND	-12V do zasilania sygnalizatora
S(+)	Wyjście +12V/0,5Å do sterowania wejściem akustycznym sygnalizatora załączane po zdarzeniu alarmowym zaprogramowanym z wybranych wojść
A(+)	Wyjście +12V/0,5A do sterowania np: wejściem optycznym sygnalizatora. (Sygnalizacja uzbrojenia) Wyjście załącza się po upłynięciu zaprogramowanego i załączonego czasu dla funkcji "czas na wyjście"
L(+)	Wyjście +12V/0,5A do sterownia np: wejściem optycznym sygnalizatora . Wyjście wyłączane po rozbrojeniu alarmu, Wyjście załączane po zdarzeniu alarmowym zaprogramowanym z wybranych wejść
ΟΠΤΡΠΤΖ	Wyjścia dodatkowe

OUTPUTS	Wyjścia dodatkowe
+12V	Zasilanie +12V/0,5A dla podłączenia przekaźników
OUT1 (-)	Wyjście -12V/ 0,1A do sterowania np.: przekaźnikiem
OUT2 (-)	Wyjście -12V/ 0,1A do sterowania np.: przekaźnikiem

REMOTE CONTROL	Złącze do podłączenia sterownika radiowego lub manipulatora do załączania systemu
+12V	+12V do zasilania
GND	-12V do zasilania
1	Impuls masy rozbraja natychmiast i wyłącza sygnalizację alarmową, kolejny impuls załącza uzbrajanie poszczególnych wejść centrali
2	Podanie masy rozbraja natychmiast i wyłącza sygnalizację alarmową, natomiast zanik masy załącza uzbrajanie poszczególnych wejść centrali

SABOTAGE	Wejście 24h do ochrony obudowy
GND	Masa
IN(-)	Wejście sabotażowe
INPUTS	Wejścia centrali
IN1- IN8	Wejścia centrali 1-8
+12V	+12 do zasilania czujników
GND	-12V do zasilania czujników

20. Działanie zworek umieszczonych na płycie

20.1 zwora INF.AC to In1

Za jej pomocą można załączyć informację o zaniku zasilania głównego centrali. Zwora dołącza sygnał sterujący (masę) na wejście IN1 centrali.

Informacja o zaniku zasilania polega na zaniku masy na wejściu IN1 gdy przerwa w zasilaniu jest dłuższa niż około 5 sekund i tylko wtedy gdy alarm jest uzbrojony.

WAŻNE!

Po załączeniu zwory INF.AC nie jest możliwe z korzystanie z wejścia IN1 dlatego nie należy wówczas podłączać do niego żadnych czujników.

Fabrycznie wejście to zostało skonfigurowane do przesyłania komunikatu sms o zaniku zasilania do użytkownika 1

20.2 zwora BATTERY PROTECT

W przypadku zaniku zasilania głównego z sieci 230V można chronić akumulator przed całkowitym rozładowaniem. Gdy napięcie na akumulatorze spanie poniżej około 9,5V zasilanie na płycie zostanie automatycznie odłączone

21. Zalecenia montażowe

1. Moduł centralki A8G zawiera nadajnik GSM, który oddziałuje na środowisko w taki sam sposób jak telefon komórkowy, dlatego nie wolno go montować i używać w miejscach, gdzie używanie telefonów jest zabronione przez prawo lub może powodować inne zagrożenia bezpieczeństwa np:

- w pomieszczeniach, gdzie nie jest możliwe zachowanie minimalnej odległości 15,3 cm pomiędzy modułem, jego anteną a urządzeniem medycznym takim jak np: stymulator serca,
- w składach chemikaliów,
- w rejonach odpalania ładunków wybuchowych,
- w pobliżu aparatury medycznej,
- w punktach tankowania paliwa,
- w rejonach, w których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowany metal,
- pod pokładem łodzi.

2. Ze względu na zastosowaną zaawansowaną technologię instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany i przeszkolony personel.

3. Urządzenie to spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, gdy jest zamontowane w metalowej ekranowanej obudowie z zamontowanym na stałe gniazdem do podłączenia anteny.

4. Urządzenie spełnia wymogi kompatybilności elektromagnetycznej, gdy przewody zasilające oraz przewody sterujące nie są dłuższe niż 30cm.

Moduł powinien być zamontowany w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maksymalnie) bez kondensacji. Zastosowane w module komponenty są wrażliwe na zanieczyszczenia, pyły oraz naprężenia mechaniczne.

22. Zawartość opakowania

- 1. Płyta CD zawierająca:
- aplikacja GSM Loader,
- instrukcję programowania i montażu w formacie .pdf,
- plik konfiguracyjny zawierający ustawienia fabryczne.
- 2. Instrukcja programowania i montażu.
- 3. Kabel programujący USB.
- 4. Antena GSM.
- 5. Etykieta wraz z indywidualnym kodem dostępu sms
- 6. Płytę modułu Home Gard.

23. Gwarancja

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją, paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:

nieprawidłowego użytkowania,

- samowolnych regulacji,
- przeróbek,
- napraw,
- nieprawidłowego podłączenia do innych urządzeń,
- niewłaściwej konfiguracji ustawień,
- uszkodzeń mechanicznych.

Gwarancja nie obejmuje działania urządzenia w przypadku braku wystarczającego zasięgu sieci GSM operatora karty SIM użytej w module GSM:

Tri-Band 900/1800/1900 MHz

Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz



Schemat 1. Przykład podłączenia czujników do centrali systemu Home Guard









Schemat 4. Przykład podłączenia klucza radiowego ONESTER do centrali Home Guard



Schemat 5. Wykorzystanie wyjścia OUT1 do zdalnego załączania zabezpieczenia sabotażowego obudowy centrali Home Guard