# HOME GUARD

## **Powiadomienie GSM**

## Instrukcja dla modeli urządzeń P3, P4

#### USB

#### SPIS TREŚCI

- Strona 1 Spis treści
- Strona 2 Przeznaczenie i funkcje
- Strona 3 Opis wyprowadzeń, przycisków i konfiguracji płyty
- Strona 5 Uruchomienie modułu z pomocą komputera
- Strona 6 Programowanie za pomocą GSM Loader
- Strona 7 Opis przycisków, pól i opcji wyboru na zakładce podstawowe
- Strona 9 Ustawienia parametrów na zakładce numery telefonów
- Strona 10 Ustawienia parametrów na zakładce wejścia
- Strona 11 Ustawienia parametrów na zakładce wejścia/reakcja wyjść
- Strona 12 Ustawienia parametrów na zakładce wejścia/powiadomienia
- Strona 13 Ustawienia parametrów na zakładce wejścia specjalne
- Strona 15 Ustawienia parametrów na zakładce wyjścia
- Strona 16 Programowanie modułu bez pomocy komputera
- Strona 18 Fabryczne ustawienia modułu
- Strona 19 Programowanie modułu za pomocą komend sms
- Strona 20 Komenda sms do zmiany i dodawania użytkowników
- Strona 21 Komenda sms do kasowania użytkowników powiadomienia
- Strona 22 Komenda sms do zerowania czasu w funkcji clip okresowy
- Strona 23 Funkcja "Raport"
- Strona 24 Funkcja "Krótkie kody"
- Strona 25 Funkcja "Prześlij sms"
- Strona 26 Funkcja "Podsłuch"
- Strona 27 Zalecenia montażowe/Zawartość opakowania
- Strona 28 Gwarancja
- Strona 29 Rozmieszczenie wyprowadzeń na płycie

# Instrukcja Home Guard P3/P4

#### 1. Przeznaczenie

Moduły Powiadomienia GSM serii Home Guard P3, P4 przeznaczone są do współpracy z dowolnym systemem sygnalizacji alarmowej. Moduł może być wykorzystywany jako układ monitorujący lub sterujący w alarmowych układach zabezpieczających, automatyki bramowej oraz wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba zdalnego sterowania i powiadamiania.

#### 2. Funkcje

2.1 Osiem wejść konfigurowalnych niezależnie IN 1-8.

- 2.2 Wejście uzbrajające ARM/DISARM.
- 2.3 Wejście sabotażowe SAB.

2.4 Wejście REP do powiadomienia clip-em użytkownika 1

2.5 Dwa wyjścia OUT sterowane za pomocą sms i clip-a o programowanym działaniu.

2.6 Dwa wyjścia OUT sterowane sms-em (w wersji Home Guard P4)

2.7 Funkcja clip okresowy testująca działanie powiadomienia

2.8 Funkcja raportu wysyłająca w jednym sms-ie stany wejść, wyjść oraz zasięgu sieci 2.9 Funkcja podsłuchu.

2.10 Funkcja przesyłania lub blokowania nierozpoznanych sms-ów wchodzących do modułu

2.11 Funkcje krótkie kody do zdalnego zasilania SIM komendami prepaid

2.12 Funkcja Prześlij sms do zdalnego sterowania usługami operatora gsm

2.13 Wbudowany na płycie wskaźnik zasięgu sieci GSM.

2.14 Wskaźniki LED: zasilania, pracy modułu GSM oraz procesora głównego.

2.15 Pełna konfiguracja ustawień za pomocą aplikacji PC "GSM Loader".

2.16 Zdalna konfiguracja użytkowników modułu za pomocą sms.

2.17 Czterech niezależnych użytkowników, do których wysyłane są powiadomienia

#### 3. Opis wyprowadzeń , przycisków i konfiguracji na płycie Home Guard

Wejścia "IN1-IN8" (reagujące na podanie lub zanik masy)

Do każdego z wejść możliwe jest przypisanie oddzielnych treści komunikatów sms dla reakcji wejścia na podanie i zanik masy.

Dla każdej reakcji zarówno podanie masy, jak również zanik masy na dowolnym wejściu możliwe jest przypisanie powiadomień:

CLIP - krótkiego połączenia do zaprogramowanego numeru,

SMS – wiadomości tekstowej (35 znaków składających się z liter lub cyfr), CLIP oraz SMS.

Wejście uzbrajające "ARM/DIS" (podanie masy wyłącza czuwanie wejść IN1-IN8)

Do wejścia możliwe jest przypisanie treści komunikatów sms dla reakcji wejścia na podanie lub zanik masy.

Dla każdej reakcji zarówno podanie masy, jak również zanik masy możliwe jest przypisanie powiadomienia do każdego z czterech użytkowników:

CLIP – krótkiego połączenia do zaprogramowanego numeru,

SMS – wiadomości tekstowej (35 znaków składających się z liter lub cyfr) CLIP oraz SMS

Wejście sabotażowe "SAB" (reaguje na podanie lub zanik masy)

Wejście działa bez względu na stan na wejściu uzbrajającym.

Dla każdej reakcji zarówno podanie masy, jak również zanik masy możliwe jest przypisanie powiadomienia do każdego z czterech użytkowników:

CLIP – krótkiego połączenia do zaprogramowanego numeru

SMS – wiadomości tekstowej (35 znaków składających się z liter lub cyfr) CLIP oraz SMS

Wejście "REP" (reaguje na podanie masy)

Wejście działa bez względu na stan na wejściu uzbrajającym.

Po podaniu masy na wejście zostaje wykonane połączenie do użytkownika 1.

#### Wyjście OUT1 (podaje masę 100mA)

- Załączane lub wyłączane reakcją na wejściu IN1-IN8.

- Załączane lub wyłączane sms-em przesyłanym do Home Guard.

- Załączane lub wyłączane za pomocą połączenia telefonicznego clip do Home Guard.

Dla każdej reakcji zarówno załączenia masy, jak również wyłączenia masy możliwe jest przypisanie powiadomienia:

SMS – wiadomości tekstowej (35 znaków składających się z liter lub cyfr).

- Załączanie wyjścia tylko na zaprogramowany czas.

Wyjście OUT2 (podaje masę 100mA)

- Załączane lub wyłączane reakcją na wejściu IN1-IN8.

- Załączane lub wyłączane sms-em przesyłanym do Home Guard.

- Załączane lub wyłączane za pomocą połączenia telefonicznego clip do Home Guard.

Dla każdej reakcji zarówno załączenia masy, jak również wyłączenia masy możliwe jest przypisanie powiadomienia:

SMS – wiadomości tekstowej (35 znaków składających się z liter lub cyfr).

- Załączanie wyjścia tylko na zaprogramowany czas.

Wyjście OUT3 dostępne tylko w wersji Home Guard P4 (podaje masę 100mA)

- Załączane sms-em o treści Z3 przesyłanym do Home Guard.

-Wyłączane sms-em o treści W3 przesyłanym do Home Guard.

- Załączane na 1 sekundę sms-em o treści A3 przesyłanym do Home Guard.

Wyjście OUT4 dostępne tylko w wersji Home Guard P4 (podaje masę 100mA)

- Załączane sms-em o treści Z4 przesyłanym do Home Guard.

-Wyłączane sms-em o treści W4 przesyłanym do Home Guard.

- Załączane na 1 sekundę sms-em o treści A4 przesyłanym do Home Guard.

Wyjście OUT DC1 (podaje plus)	
- dla Home Guard P3 V = Vpower	max 140mA
- dla Home Guard P4 Vmax = 13,7V; Vmin = Vaku	max 140mA
Wyjście OUT DC2 (podaje plus)	
- dla Home Guard P3 V = Vpower	max 0,5A
- dla Home Guard P4 Vmax = 13,7V; Vmin = Vaku	max 0,5A

**POWER** Zasilanie modułu:

- dla Home Guard P3 9-14V DC minimum 1A

- dla Home Guard P4 14-20V AC minimum 1A

**BATTERY** tylko w wersji Home Guard P4 wejście do podłączenia akumulatora 12V/1,3-7Ah, który podtrzymuje pracę modułu w przypadku zaniku zasilania na wejściu POWER AC.

**INF AC** tylko w wersji Home Guard P4 (wyjście podaje masę) Na wyjściu jest masa, gdy moduł jest zasilany napięciem zmiennym na wejściu POWER AC.

#### Jumper BATTERY PROTECT tylko w wersji Home Guard P4

służy do załączania i wyłączania kontroli rozładowania akumulatora. Przy załączonej funkcji zasilanie modułu zostaje automatycznie wyłączone gdy wartość napięcia na akumulatorze pozbawionym ładowania obniży się do poziomu 9-10V. Przy wyłączonej funkcji akumulator rozładowany jest całkowicie co nie jest zalecane przez producentów akumulatorów gdyż może prowadzić do zwiększenia ich zużycia lub uszkodzenia.

#### Przycisk BATTERY START tylko w wersji Home Guard P4

pozwala na manualne załączenie zasilania z akumulatora gdy został ono wyłączone przez kontrolę rozładowania akumulatora. Przycisk załączy zasilanie tylko gdy napięcie na akumulatorze jest wyższe od poziomu odcięcia 9-10V.

Przycisk **RESET** pozwala wykonanie resetu procesora oraz modułu telefonu przemysłowego. Przycisku używamy gdy moduł jest uruchomiony:

- po każdym włożeniu do gniazda karty SIM gdy płyta Home Guard jest zasilana

- po każdym włożeniu do gniazda PROG. PC wtyku kabla do programowania za pomocą aplikacji GSM Loader.

#### 3.1 Opis sygnalizacji diodami led na płytach Home Guard

LED **OUTDC1** Sygnalizacja załączonego wyjścia zasilania modułów dodatkowych.

LED **OUTDC2** Sygnalizacja załączonego wyjścia zasilania modułów dodatkowych.

LED **POWER SUPPLY** (tylko w wersji P4) Sygnalizacja załączonego zasilania głównego na płycie.

LED **CHARGE** (tylko w wersji P4) Sygnalizacja załączonego procesu ładowania akumulatora.

LED AC (tylko w wersji P4) Sygnalizacja załączonego zasilania AC.

LED **ARMED** Sygnalizacja stanu uzbrojenia wejść

LED **OUT1** Sygnalizacja załączonego wyjścia OUT1.

LED **OUT2** Sygnalizacja załączonego wyjścia OUT2.

LED **OUT3** (tylko w wersji P4) Sygnalizacja załączonego wyjścia OUT3.

LED **OUT4** (tylko w wersji P4) Sygnalizacja załączonego wyjścia OUT4.

LED **BUSY** moduł GSM zajęty komunikacją z siecią GSM.

LED **PHONE** uruchomiony moduł GSM.

LED SYSTEM uruchomiony procesor główny,

LED-y SIGNAL wskaźnik zasięgu sieci GSM.

#### 4. Uruchomienie modułu Home Guard z pomocą komputera

Przed rozpoczęciem podłączania modułu do instalacji alarmowej należy wcześniej skonfigurować jego ustawienia i przetestować.

Do uruchomienia niezbędny jest dla wersji Home Guard:

- P3 zasilacz 10-14V /1A lub akumulator 12V/1,3-7Ah,
- P4 transformator 16V/20W lub akumulator 12V/1,3-7Ah,
- komputer z systemem operacyjnym Windows oraz portem USB (można wykorzystać konwerter USB/RS),
- program konfiguracyjny GSM loader,
- kabel komunikacyjny USB,
- karta SIM do telefonu GSM aktywna w sieci,
- telefon komórkowy działający w sieci GSM.

1. Za pomocą telefonu komórkowego sprawdź czy karta SIM ,którą zamierzasz użyć w centrali Home Guard jest aktywna w sieci, czy możesz z telefonu wykonywać połączenia i wysyłać sms-y

**WAŻNE!** Jeśli telefon posiada simlock i jest z innej sieci nie jest możliwe sprawdzenie działania karty SIM.

2. Za pomocą telefonu komórkowego zmień kod PIN karty SIM wpisując 4 cyfry z etykiety którą otrzymałeś w zestawie lub wyłącz żądanie kodu PIN (zalecane).

3. Wyłącz usługi dodatkowe związane z odbiorem połączeń np. poczta głosowa, informacje o stanie i ważności konta.

4. Sprawdzoną kartę SIM włóż do gniazda Home Guard

5. Podłącz antenę do płyty centrali Home Guard

6. Podłącz zasilanie a następnie zaczekaj aż żółta dioda LED zacznie pulsować

7. Podłącz kabel komunikacyjny USB pomiędzy Home Guard a komputerem

System operacyjny rozpocznie wyszukiwanie sterowników USB jeżeli mu się nie uda możesz zainstalować sterowniki z katalogu "A8Gv3 USB Drivers" z płyty dostarczonej wraz z urządzeniem.

8. Skopiuj aplikację GSM Loader do komputera

9. Uruchom aplikację GSM Loader na komputerze

10. W uruchomionej aplikacji naciśnij przycisk odśwież a następnie wybierz odpowiedni port komunikacyjny z listy (numer portu odczytasz z menadzera urządzeń w panelu sterowania)

11. Za pomocą przycisku odczyt ustawień w aplikacji załaduj fabryczne ustawienia modułu na których był on testowany.

12. Zmień wybrane parametry

(patrz programowanie ustawień za pomocą GSM Loader).

Ustaw numer centrum sms dla sieci w której działa karta SIM. Jeżeli niema go na liście w polu wyboru skontaktuj się z operatorem sieci lub spróbuj odczytać te ustawienia za pomocą telefonu.

13. Użyj przycisku "programuj" aby zapisać nowe ustawienia w Home Guard

14. Wybierz na zakładce aplikacji plik "zapisz jako" i nadaj nazwę plikowi, następnie zapisz swoje ustawienia na komputerze

15. Odłącz kabel programujący od centrali.

16. System rozpocznie uruchamianie i logowanie się do sieci operatora GSM

#### 5. Programowanie ustawień za pomocą GSM Loader

Zmieniając ustawienia i parametry za pomocą aplikacji Gsm loader musisz najpierw wykonać kilka czynności w odpowiedniej kolejności

- 1. Podłączyć antenę GSM do Home Guard
- 2. Podłączyć kabel pomiędzy portem komunikacyjnym komputera a centralą Home Guard
- 4. Dołączyć zasilanie z transformatora lub akumulatora do centrali Home Guard i odczekać aż dioda led SYSTEM zacznie pulsować
- 5. Zainstalować na komputerze sterowniki USB z płyty CD dostarczonej wraz z płytą centrali
- 6. Uruchomić aplikację GSM Loader
- 7. W uruchomionej aplikacji wybrać port na którym zostały zainstalowane sterowniki

#### WAŻNE!

Po zakończeniu programowania pamiętaj wyciągnąć wtyczkę z gniazda USB centrali dopiero wówczas system rozpocznie uruchamianie na zmienionych ustawieniach

	6.	Opis przycisków,	pól i opcji wyboru na zakładce podst	awowe
--	----	------------------	--------------------------------------	-------

COM1 Programuj	Odczyt ustawień Odśwież	
dstawowe   numery telefonów   Wejścia   Wejści	a specjalne   Wyjścia	
Pin karty 1234	Funkcje programowania przez SMS	
	Ved destant even CMC	m.
	Kod gostéba híses awa TYBCD	-
nr centrum sms +48601000310	Ustawienia clipa	
	Dzwoń przez 30 🜩 [s] Od	trzuć po 🛛 🕄 🌩 [s]
Ustawienia SMS		
)czekiwanie na potwiedzenie 20 😝 [\$]	Clip. od užutkownika	Clin od nieznanego numeru
ilość prób wysłania sms-a 1 🔿	Załącz Wy 1	T Załącz Wy 1
	_ Załącz Wy 2	Załącz Wy 2
CLIP okresowy do użytkownika 1	Wyłącz Wy 2	□ Wyłącz Wy 2
	Zmień stan na Wy 1 Zmień stan na Wy 2	☐ Zmień stan na Wy 1 ☐ Zmień stan na Wy 2
Niezidentyfikowany SMS	🔽 🔽 🛛 🕞 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓	🔽 Odeślij raport do użytkownika 1
Odsyłaj nierozpoznane SMSy do Użytkownika 1		
Dodatkowe		
🔽 włącz funkcje "Czas na wyjście"	czas na wejście 30 🚊 czas trwar	ia alarmu akustycznego 90 🛫
	czas na wyjście 60 🚖	
ormacje		
ormacje		

#### Pole wyboru: Podstawowe

Uzupełnij pole PIN Karty wpisując PIN z karty SIM, którą zamierzasz umieścić w gnieździe znajdującym się na płycie modułu Powiadomienia.

**WAŻNE!** Jeśli twoja karta SIM ma wyłączone potwierdzenie kodem PIN to pole wyboru "PIN karty" nie musi być wypełnione lub może być wypełnione dowolnymi znakami numerycznymi.

#### Pole wyboru: Centrum sms

W polu wyboru wybrać operatora zgodnego z kartą SIM. Jeśli twojego operatora niema na liście, wprowadź numer centrum sms ręcznie (numery centrum sms można uzyskać odczytując z ustawień sms telefonu, bezpośrednio od operatora lub znaleźć go w Internecie).

#### Pole wyboru: Zezwolenie na programowanie sms-em

Wybór służy do załączenia dostępu do programowania powiadomienia za pomocą specjalnych komend sms (funkcje komend sms opisane są w punkcie 19 instrukcji).

Kod dostępu przez sms jest wymagany tylko, gdy korzysta się z dostępu do programowania poprzez komendy sms. Kod może mieć postać zarówno cyfr, jak również liter ale bez polskich znaków.

#### Pole wyboru: Ustawienia sms

Pole służy do określenia dwóch parametrów potrzebnych do wysyłania sms-ów:

- ilości prób wysłania sms przez moduł GSM Home Guard-a,
- czasu oczekiwania na potwierdzenie, które operator GSM przesyła do Home Guard po dostarczeniu sms-a.

**WAŻNE!** Jeśli czas potwierdzenia będzie zbyt krótki, nie wszystkie sms-y mogą zostać odebrane przez telefon, na który są kierowane, dlatego zaleca się pozostawienie ustawień fabrycznych. Domyślne ustawienia: Oczekiwanie na potwierdzenie = 40 sekund Ilość prób wysyłania sms-a = 1

#### Pole wyboru: "Clip okresowy do użytkownika 1"

Po zaznaczeniu wyboru centrala w zaprogramowanym przedziale będzie wykonywała połączenia testowe do użytkownika 1

**WAŻNE!** Centrala nie ma wbudowanego zegara systemowego. W dłuższym okresie czasu mogą wystąpić przesunięcia w czasie wysyłania raportów, które mogą zostać skorygowane (patrz str.22)

#### Pole wyboru: Ustawienia clipa

Dzwoń przez - ustawienie czasu trwania powiadomienia przez clip wysyłanego z modułu. Odrzuć po - ustawienie czasu po jakim połączenia do modułu mają zostać przerwane.

**WAŻNE!** W przypadku Użytkownika 1 funkcja "odrzuć po" określa czas po upłynięciu, którego załączany jest podsłuch z mikrofonu.

**Pola clip od użytkownika oraz clip od nieznanego** numeru to zestaw funkcji do wyboru, które moduł może wykonać po rozpoznaniu połączenia.

#### Pole wyboru com:

Po otwarciu aplikacji wybierz port swojego komputera, który będziesz używał do programowania ustawień w module.

**Przycisk "Programuj":** służy do zapisu parametrów, ustawionych na wszystkich zakładkach aplikacji do centrali Home Guard

**Przycisk "Odśwież":** Służy do odświeżenia komunikacji USB i listy dostępnych portów (używaj go zawsze przed programowaniem)

**Przycisk "Odczyt ustawień":** służy do odczytu ustawień z pamięci centrali Home Guard Pasek zadań zawiera funkcję "**Plik"** dzięki ,której można zapisać lub odczytać wszystkie ustawienia do lub z pliku w jednakowym formacie.

Pasek zadań zawiera funkcję **"Pomoc"**. Klikając na przycisk rozwiązywanie problemów tworzymy automatycznie e-mail do działu technicznego AMT.

Okno **Informacje** przedstawia procent i pasek postępu podczas programowania oraz wyświetla komendy o błędach i braku komunikacji.

#### UWAGI!

Pola wyboru " Dodatkowe" dotyczą opcji dostępnych tylko dla systemu Home Guard A8G

#### 7. Ustawienia i opis parametrów na zakładce numery telefonów

0041		Programui	0 deset ustanie (	Odáwiat	
CUMI	<u> </u>	Frogramu	Udczyt ustawien		
idstawowe nu	imery telefonów	Wejścia Wejśc	ia specjalne   Wyjścia		
Użytkownik 1	tel. +486000	600600			
Nazwa Ja	nek				
	1100	2 <sup>1</sup>			
Użytkownik 2	tel.		Uwagi		
Nazwa 🗌					
		4	d <u>a</u>		
Użytkownik 3	tel.		Uwagi		
Nazwa 🗌					
Użytkownik 4			Uwagi		
1	tel. I				
Nazwa 📔					
ormacje					
197					

Na zakładce użytkownicy nadajemy nazwy oraz wpisujemy numery telefonów użytkowników do których mają być wysyłane powiadomienia w formie sms lub powiadomienia telefoniczne tak zwane clip-y.

#### WAZNE!

Jeśli dane są odczytywane z pamięci centrali Home Guard A8G to pole użytkownik oraz pole "Uwagi" nie jest uzupełniane.

**WAŻNE!** Numer telefonu użytkownika należy wpisywać wraz z numerem kierunkowym kraju, dla polski jest to +48

COM1	•	Programuj	Odczyt ustawień	Odśwież	s (	
dstawowe   n	umery telefonów	Wejścia Wejści	a specjalne   Wyjścia			
( Wejscie 1	Czas reakcji Bl [x 0,1s] po 1 🛊	okada wejścia reakcji. (x 10s) 1 💽	Reakcja wyjść podanie masy	Powiadomienia podanie masy	Treść wiadomości SMS Alarm we1	
3			zanik_masy	zanik masy		
Weiscie 2	1 🛊	1 1	podanie masy	podanie masy	Alarm we2	
			zanik masy	zanik masy		
Weiscie 3	1 🛋	1 1	podanie masy	podanie masy	Alarm we3	
welacie o			zanik masy	zanik masy		
ulainaia A	1	1	podanie masy	podanie masy	Alarm we4	
wejscie 4			zanik masy	zanik masy		
	1	1	podanie masy	podanie masy	Alarm we5	
welscie p			zanik masy	zanik masy		
	1	1	podanie masy	podanie masy	Alarm we6	
Welscie P	<u> '</u>		zanik masy	zanik masy		
1000 2			podanie masy	podanie masy	Alarm we7	
Welscie /			zanik masy	zanik masy		
	<b>F</b>	I. M	podanie masy	podanie masy	Alarm we8	
Wejscie 8	ו 🖻		zanik masy	zanik masy		
ormacie					2	
sindojo						

#### 8. Ustawienia i opis parametrów na zakładce wejścia

**"Czas reakcji"** – jest to ustawienie czasu jaki jest niezbędny aby wejście zareagowało (1-256 x 0,1 sek)

**"Blokada wejścia po reakcji"** – jest to ustawienie czasu na jaki zostanie zablokowane po wykryciu zmiany stanu (1-256 x 10 sek)

#### Reakcja wyjść

- podanie masy programuje działanie wyjść centrali po podaniu masy na wejście
- zanik masy programuje działanie wyjść centrali po odłączeniu masy od wejścia

Powiadomienia (Przydział rodzaju powiadomień do użytkowników centrali)

- podanie masy programuje powiadomienia dla reakcji wejścia na podanie masy
- zanik masy programuje powiadomienia dla reakcji wejścia na odłączenie od masy

#### 8.1 Ustawienie i opis parametrów na zakładce wejścia – reakcje wyjść

<mark>会</mark> GSM Lo Plik Pomoc	oader SIMC	OM v3.0 - A	8G2 P3 P4 te	stowa wei	rsja		<u>-   ×</u>
COM1		Programuj	Odczyt ustawień	Odśwież			
Podstawowe	numery telefonów	Wejścia Wejści	a specjalne   Wyjścia				
Wejscie 1	Czas reakcji BI [x 0,1s] po 1 主	okada wejścia reakcji. [x 10s] 1 🗲	Reakcja wyjść podanie masy zanik masy	Powiadomienia podanie masy zanik masy	Treść wiadomości SM Alarm we1	S	
Wejscie 2	1 🔹	1 🔹	podanie masy	podanie masy	Alarm we2		
Wejscie 3	1 👤		<mark>) wejscia 1 re</mark> e nieaktywne	akcji 1			
Wejscie 4	1 🔹		<b>ącz wyjście 1</b> łącz wyjście 1	🥅 Włącz funkc	ję "czujnik wejscia" akustyczny		
Wejscie 5	1 🔹	[	łącz wyjście 2 łącz wyjście 2	🥅 załącz alarm	świetlny	¢	
Wejscie 6	1 🔹	[ 					
Wejscie 7	1 🔹			Cormerinosy			
Wejscie 8 ∢	1	1 🔹	podanie masy zanik masu 1	podanie masy	Alarm we8		
Informacje							

Okno konfiguracji każdego wejścia jest takie samo i zależnie od dokonanego wyboru programuje sposób jego działania na podanie lub odłączenie od masy.

Opcje:

- włącz czujnik wejścia
- załącz alarm akustyczny

załącz alarm świetlny

dotyczą zmiany ustawień tylko w Home Guard A8G

**Ważne!** Pamiętaj aby po załączeniu funkcji dotyczących sterowania wyjściami Out1, Out2 dokonać ustawień ich działania na zakładce wyjścia.

#### 8.2 Ustawienia i opis parametrów na zakładce wejścia - powiadomienia

COM1	<b></b>	Programuj	Odczyt ustawień	Odśwież		
dstawowe   n ( Wejscie 1	umery telefonów Czas reakcji Bl [x 0,1s] po 1 💽	Wejścia Wejści okada wejścia reakcji. (x 10s)	a specjalne   Wyjścia   Reakcja wyjść _podanie masy _zanik masy _podanie masy	Powiadomienia Treść podanie masy Alarm zanik masy nodanie masy Alarm	wiadomości SMS we1 wę2	
Wejscie 2 Wejscie 3			Reakcje We sm Janek F	jscie: <mark>_D&gt;</mark> s CLIP 7 P	3	
Wejscie 4	1 🜻	1 1	Użytkownik 2 🛛 🏾 🦷		4	
Wejscie 5	1	1 🔹	Użytkownik 3 🛛 🦵		:0	
Wejscie 6	1	1	Użytkownik 4 🛛 🦷		-6	
Wejscie 7	1	1 🔹	🗙 Anuluj	<b>⊘</b> ok	7	
Wejscie 8	1	1 1	podanie masy zanik masu	podanie masy   Alarm	we8	
ormacje						

Okno konfiguracji "Powiadomienia" dla każdego wejścia jest takie samo i zależnie od dokonanego wyboru programuje rodzaj powiadomienia do konkretnych użytkowników .

Konfiguracja okna zawiera:

- **przycisk "podanie masy"** załącza okno z rodzajem powiadomienia do użytkowników po zetknięciu wejścia z masą,

- **przycisk "zanik masy"** załącza okno z rodzajem powiadomienia do użytkowników po odłączeniu wejścia od masy,

#### "treść wiadomości sms"

 dla reakcji na podanie masy wypełniamy górną linię dowolnym tekstem nie zawierającym polskich liter ą,ś,ć,ż,ź,ń,ó

 dla reakcji na zanik masy wypełniamy dolną linię tekstem nie zawierającym polskich liter ą,ś,ć,ż,ź,ń,ó

#### 9. Ustawienia i opis parametrów na zakładce wejścia specjalne

GSM Loader	SIMCO	DM v3.	.0 - A8G2 P3	3 P4 tes	towa wersja	
СОМ1	<b>•</b>	Progr	amuj Odczyt	ustawień	Odśwież	
Podstawowe numery tr	elefonów	Wejścia	Wejścia specjalne	Wyjścia	×	
Weiście sabotażowe	Reakcja v podanie	vyjść na e masy	Powiadomienia podanie masy	Treść wiac	lomości SMS	
	zanik	masy	zanik masy	Alarm sab	otaz	
Wejscie uzbrajające	podanie	e masy	podanie masy	Alarm wyla	aczony	
	zanik	masy	zanik masy	Alarm czu	wa	
Informacje						

Na płycie modułu powiadomienia GSM znajdują się dwa wejścia specjalne, których ustawienia dokonujemy na zakładce wejścia specjalne. Obydwa wejścia działają na podanie lub zanik masy.

**Wejście uzbrajające (ARM/DIS)** – pełni rolę filtra dla wejść 1-8. Podanie masy na wejście uzbrajające wyłącza czuwanie wejść 1-8. Zanik masy powoduje, że wejścia działają i moduł reaguje na każde z wejść tak, jak zostały zaprogramowane.

**Wejście sabotażowe (SAB)** – działa niezależnie od tego, czy na wejście uzbrajające podawana jest masa. Może pełnić rolę ochrony obudowy powiadomienia lub obudowy czujników.

#### Ustawienia wejścia uzbrajającego i sabotażowego w aplikacji GSM Loader:

#### "Reakcja wyjść"

**przycisk "podanie masy"** załącza okno z dostępem do wyboru konkretnych funkcji, po reakcji wejścia na podanie masy

**Przycisk "zanik masy"** załącza okno z dostępem do wyboru konkretnych funkcji, po rekcji wejścia na odłączenie od masy.

**Ważne!** Pamiętaj aby po załączeniu funkcji dotyczących sterowania wyjściami dokonać ustawień ich działania na zakładce wyjścia

WAŻNE! Opcje:

- włącz czujnik wejścia
- załącz alarm akustyczny
- załącz alarm świetlny

dotyczą zmiany ustawień systemu Home Guard A8G

#### "Powiadomienia"

**przycisk "podanie masy"** załącza okno z rodzajem powiadomienia do użytkowników po zetknięciu wejścia z masą,

**przycisk "zanik masy"** załącza okno z rodzajem powiadomienia do użytkowników po odłączeniu wejścia od masy,

#### "treść wiadomości sms"

 dla reakcji na podanie masy wypełniamy górną linię dowolnym tekstem nie zawierającym polskich liter ą,ś,ć,ż,ź,ń,ó

 dla reakcji na zanik masy wypełniamy dolną linię tekstem nie zawierającym polskich liter ą,ś,ć,ż,ź,ń,ó

M1 Programuj	Odczyt ustawień	Odśwież		
awowe 🛛 numery telefonów 🗍 Wejścia 🗍 Wejśc	ia specjalne 🛛 Wyjścia 📔			
Wyjście 1	Wyjście 2	ukacz wujścia 2 SMS sa	m	
Kod zakaczenia Z1	Kod zakacze	enia 72		
Kod wyłączenia W1	Kod wyłącz	enia W2		
Lzas wyrączenia wyjscia i	L Czas wyra	ączenia wyjscia 2		
withacs without in the coaste 1	si wyładcz wylad	ie z po czasie 🚺	<u>▼</u> [8]	
Potwierdzenie reakcji wyjścia				
Komunikat SMS gdy Treść	waidomości SMS			
Wyjście 1 wyłaczone				
zełaczone				
Wyjście 2 wyłączone				
nacje				

#### 10. Ustawienie i opis parametrów na zakładce wyjścia

Ustawienia w polach wyboru dotyczą wyjścia Out1 oraz wyjścia Out2 na płycie centrali

Aby konkretne wyjście reagowało na kod sms odebrany przez centralę należy zaznaczyć pole załącz/wyłącz wyjście sms-em a następnie wpisać dwuznakowy **kod załączenia** składający się z dużych , małych liter bądź cyfr. Wypełnienie pola **kod wyłączenia** nie jest konieczne.

Po zaznaczeniu w polu "czas wyłączenia wyjścia" mamy dostępne ustawienie czasu po jakim dane wyjście wyłączy się po odebraniu kodu załączenia.

W polu potwierdzenie reakcji wyjścia **"komunikat SMS gdy"** przydzielamy powiadomienia oraz treści sms odpowiednio dla załączenia górny wiersz oraz dla wyłączenia dolny wiersz.

#### **11.** Uruchomienia modułu bez pomocy komputera

Do uruchomienia niezbędny jest dla wersji Home Guard:

- P3 zasilacz 10-14V /1A lub akumulator 12V/1,3-7Ah,
- P4 transformator 16V/20W lub akumulator 12V/1,3-7Ah,
- karta SIM do telefonu GSM aktywna w sieci,
- telefon komórkowy działający w sieci GSM.

#### 11.1 Instrukcja uruchomienia

- 1. Za pomocą telefonu komórkowego sprawdź czy karta SIM, którą zamierzasz użyć w Home Guard jest aktywna w sieci GSM
- **Ważne!** Jeśli telefon posiada simlock i jest z innej sieci niż karta SIM nie jest możliwe sprawdzenie działania tej karty SIM.
- 2. Wraz z modułem otrzymałeś etykietę na której znajdziesz
  - kod dostępu sms
  - kod PIN

Za pomocą telefonu komórkowego ustaw kod PIN z etykiety, na karcie SIM którą zamierzasz użyć w Home Guard.

3. Sprawdź poprawność działania zmienionego kodu PIN.

- Wyłącz a następnie załącz telefon.

Jeśli telefon po wpisaniu kodu PIN z etykiety uruchomi się i będziesz mógł z niego wykonywać połączenia oraz wysyłać sms-y to znaczy, że karta jest gotowa do pracy w centrali Home Guard A8G

4. Sprawdź czy w miejscu gdzie będzie używany moduł jest zasięg dla sieci GSM z której pochodzi karta SIM przygotowana do pracy z modułem.

5. Wyłącz usługi dodatkowe związane z odbiorem połączeń, np. poczta głosowa, informacje o stanie i ważności konta.

6. Kartę SIM ze zmienionym numerem PIN włóż do gniazda w centrali Home Guard

7. Podłącz antenę GSM do centrali Home Guard

8. Podłącz akumulator lub zasilanie do modułu a następnie zaczekaj aż centrala rozpocznie uruchamianie.

- 9. Obserwuj diody LED na płycie centrali:
- SYSTEM, żółta pulsuje, procesor główny uruchomiony
- PHONE, czerwona zapalona, moduł GSM uruchomiony
- SIGNAL zapalona, moduł GSM zalogował się do sieci. Centrala jest gotowa do pracy.
- **Ważne!** Jeżeli żadna dioda zielona nie zapali się to znaczy że antena nie znajduje się w polu działania sieci GSM o wystarczającym zasięgu lub nie jest podłączona do modułu.

#### 12. Programowanie parametrów niezbędnych do uruchomienia

- twoja centrala jest uruchomiona (pali się SIGNAL zielone diody LED)
- w gnieździe karty SIM znajduje się SIM z sieci Plus GSM to centrala jest gotowa do pracy na ustawieniach fabrycznych , po zaprogramowaniu użytkownika 1.
- korzystając z telefonu wyślij smskod na numer telefonu karty SIM umieszczonej w centrali

# \*kod dostępu sms\*UN1\*"+48numer"#

**Uwaga!** Pamiętaj o znakach cudzysłów przed i na końcu numeru

Przykładowy smskod:

\*1234\*UN1\*"+48663932203"#

1234= kod dostępu sms (znajdziesz na etykiecie) UN1 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu użytkownika 1 663932203 = "+48numer" jest to numer telefonu jaki przypisujemy użytkownikowi 1

**12.1** Jeśli w module umieściłeś kartę SIM działającą w sieci innej niż Plus GSM używając telefonu komórkowego i kodu dostępu sms z etykiety zaprogramuj:

 numer centrum sms właściwy dla sieci w jakiej pracuje karta SIM w module GSM korzystając z telefonu wyślij smskod na numer telefonu karty SIM umieszczony w module

# \*kod dostępu sms\*UN5\*"+48numer"#

Przykładowy smskod:

\*1234\*UN5\*"+48602951111"#

1234= kod dostępu sms (znajdziesz na etykiecie) UN5 = kod funkcji: zmiana numeru centrum sms +48602951111 = "+48numer" jest to numer centrum sms ERA GSM

- zaprogramuj użytkownika 1

korzystając z telefonu wyślij smskod na numer telefonu karty SIM umieszczony w module

# \*kod dostępu sms\*UN1\*"+48numer"#

Przykład:

\*1234\*UN1\*"+48663932203"#

1234= kod dostępu sms (znajdziesz na etykiecie) UN1 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu użytkownika numer 1 663932203 = "+48numer" jest to numer telefonu jaki przypisujemy użytkownikowi 1

#### 13. Fabryczne ustawienia modułu Home Guard:

Nazwa Funkcji	Ustawienie
Obsługa kodu PIN	
PIN Karty	Znajduje sje na etykjecje dostarczonej z modułem
Centrum sms	
Numer centrum	+48601000310
Zezwolenie na programowanie sms-em	7-100010000510 Załaczone
Oczekiwanie na potwierdzenie sms	30 sekund
Ilość prób wysyłania sms	1
Raport okresowy do użytkownika 1	Wyłaczony
Ustawienia clin dzwoń przez"	30sek
Ustawienie clip "dzwoń przez	30sek
Odsvlaj njeroznoznane smsv do užvtkownika 1	Załaczone
Clip od użytkownika odsyła raport do użytkownika 1	Załączone
Czas reakcji wejścia 1-8	0.1 sekunda
Blokada no reakcji wejścia 1-8	10 sekund
Podanie masy na wejścia 1-8	Wysyła sms do użytkownika 1
	wykonuje połaczenie clip do użytkownika 1
Odłaczenie masy od weiścia 1-8	Brak reakcii
Podanie masy na weiście sabotażowe	Brak reakcji
Odłaczenie od masy wejścia sabotażowego	Wysyła sms do użytkownika 1
Podanie masy na weiście ARM/DIS	Blokuje działanie wejść 1-8
Odłaczenie od masy wyiścia ARM/DIS	Załacza działanie wejść 1-8
Podanie masy na weiście REP	Wykonuje powiadomienie clip do użytkownika 1
Komunikat sms po załaczeniu wyiścia OUT2	Brak komunikatu
Komunikat sms po wyłaczeniu wyjścia OUT2	Brak komunikatu
Komunikat sms po wyłaczeniu wyjścia OUT1	Brak komunikatu
Komunikat sms po załaczeniu wyiścia OUT1	Brak komunikatu
Komunikat sms po załaczeniu masy na wejście IN1	Alarm we1
Komunikat sms po odłaczeniu masy od wejścia IN1	Brak komunikatu
Komunikat sms po załaczeniu masy na wejście IN2	Alarm we2
Komunikat sms po odłaczeniu masy od weiścia IN2	Brak komunikatu
Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN3	Alarm we3
Komunikat sms po odłączeniu masy od wejścia IN3	Brak komunikatu
Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN4	Alarm we4
Komunikat sms po odłączeniu masy od wejścia IN4	Brak komunikatu
Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN5	Alarm we5
Komunikat sms po odłączeniu masy od wejścia IN5	Brak komunikatu
Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN6	Alarm we6
Komunikat sms po odłączeniu masy od wejścia IN6	Brak komunikatu
Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN7	Alarm we7
Komunikat sms po odłączeniu masy od wejścia IN7	Brak komunikatu
Komunikat sms po załączeniu masy na wejście IN8	Alarm we8
Komunikat sms po odłączeniu masy od wejścia IN8	Brak komunikatu
Kod sms który załącza wyjście OUT1	Z1
Kod sms który załącza wyjście OUT2	Z2
Kod sms który załącza wyjście OUT1	W1
Kod sms który załącza wyjście OUT2	W2
Kod sms który załącza wyjście OUT3	Z3
Kod sms który załącza wyjście OUT4	Z4
Kod sms który załącza wyjście OUT3	W3
Kod sms który załącza wyjście OUT4	W4
Kod sms który załącza wyjście OUT3 na 1 sek	A3
Kod sms który załącza wyjście OUT4 na 1 sek	A4

## WAŻNE!

Ustawienia fabryczne wyjść OUT3 i OUT4 podane są dla wersji wersji Home Guard P4

# 14. Programowanie ustawień modułu powiadomienia GSM za pomocą komend sms

Aby możliwe było dokonywanie zmian ustawień parametrów poprzez komendy sms przesyłane sms-em do modułu powiadomienia należy za pomocą aplikacji GSM Loader:

- załączyć opcję "zezwolić na programowanie sms-em",
- zaprogramować kod dostępu sms.

**WAŻNE!** Fabrycznie moduł ma załączoną opcję zezwolenie na programowanie smsem. Kod dostępu przez sms znajdziesz na etykiecie dostarczonej wraz z modułem.

**14.1** Zmiana ustawień modułu za pomocą komend sms polega na wysłaniu do modułu Home Guard z dowolnego telefonu sms-a zawierającego w treści sms-a specjalną komendę sms. Po odebraniu takiego sms-a moduł weryfikuje w komendzie sms kod dostępu sms, następnie odsyła treść komendy sms do użytkownika 1. Jeśli kod dostępu przez sms jest niepoprawny to sms traktowany jest jak inne sms-y wysyłane na numer karty SIM znajdujący się w module.

#### 14.2 Komenda sms do zmiany numerów telefonów:

- numeru telefonu użytkownika,
- numeru centrum usług sms

# \*kod modułu\*UNX\*"+48numer"#

Znak	Kod dostępu	Znak	Kod funkcji	Znak	Znak	Numer telefonu	Znak	Znak
*	1234	*	UNX	*	"	+48603600600	"	#

#### UNX - gdzie X to cyfra od 1-5

1- zmieniany numer dotyczy użytkownika 1

2- zmieniany numer dotyczy użytkownika 2

3- zmieniany numer dotyczy użytkownika 3

4- zmieniany numer dotyczy użytkownika 4

5- zmieniany numer dotyczy numeru centrum usług sms

# WAŻNE! Numer telefon jest w cudzysłowie. Kod funkcji zawsze dużymi literami.

Przykładowa komenda sms:

\*1234\*UN3\*"+48663932203"#

1234 = kod dostępu sms,

UN3 = kod funkcji: zmiana numeru telefonu użytkownika 3, +48663932203 = "+48numer" jest to numer telefonu jaki przypisujemy użytkownikowi 3.

#### WAŻNE!

- Po zaprogramowaniu użytkowników system nie będzie wysyłał do nich żadnych powiadomień sms i clip. Powiadomienia będą wysyłane dopiero po skonfigurowaniu działania wejść modułu (patrz komenda sms opisana w punkcie 14.6).

- Kod funkcji dużymi literami.

#### 14.3 Komenda sms do wykasowania numeru telefonu: użytkownika 2 użytkownika 3 użytkownika 4

# \*kod dostępu sms\*UKX#

Znak	Kod dostępu	Znak	Kod funkcji	Znak
*	1234	*	UKX	#

UKX - kasowanie użytkownika gdzie x to cyfra 2, 3 lub 4

- 2 kasowanie użytkownika 2 i wszystkich funkcji z nim powiązanych
- 3 kasowanie użytkownika 3 i wszystkich funkcji z nim powiązanych
- 4 kasowanie użytkownika 4 i wszystkich funkcji z nim powiązanych

Przykładowa komenda sms:

\*1234\*UK3#

1234 = kod dostępu sms,

UK3 = kod funkcji: kasowanie numeru telefonu i wszystkich ustawień użytkownika 3.

**WAŻNE!** Kod funkcji dużymi literami.

#### 14.4 Komenda sms potrzebna do wyzerowania czasu dla funkcji Clip okresowy do użytkownika 1

Funkcja "Raport okresowy do użytkownika 1" jest wyłączona fabrycznie. Załączenie funkcji możliwe jest tylko za pomocą aplikacji GSM Loader i komputera.

# \*kod dostępu\*SR#

Znak	Kod dostępu	Znak	Kod funkcji	Znak
*	1234	*	SR	#

Przykład:

Jeśli aktualnie jest godzina 20:30

Zaprogramowany okres wysyłania raportów wynosi co 24 godziny załączona jest funkcja wysyłania Clip okresowy do użytkownika 1 Wysyłamy do centrali Home Guard sms: \*kod dostępu sms\*SR# Od tego momentu clip-y będą wykonywane co 24 godziny o 20:30

**Ważne**! Zerowanie czasu odsyłania raportu jest możliwe tylko gdy okres wysyłania raportu jest większy niż 1godziny

#### 15. Funkcja Raport

Jeżeli chcemy otrzymać informację na temat stanu wejść i wyjść naszej centrali Home Guard A8G, wysyłamy na numer karty SIM sms o treści

#### Raport

Otrzymamy sms-a zwrotnego o przykładowej treści

In1: inact In2: inact In3: inact In4: inact In5: inact In6: inact In7: inact In8: inact Arm: Armed Out1: inact Out2: inact GSM(0-31): 23

W którym:
na wejściach In1, IN2,In3,In4,In5,In6,In7,In8, act oznacza masę zwartą do wejścia inact oznacza masę odłączoną do wejścia
Arm oznacza stan systemu
Armed - system uzbrojony
Disarmed - system rozbrojony
na wyjściach Out1, Out2 act oznacza załączone wyjście inact oznacza wyłączone wyjście
GSM: wyświetla odczytywany stan zasięgu sieci GSM w podanym zakresie



#### 16. Funkcja "Krótkie kody"

Funkcja ma zastosowanie do zasilania konta w kartach typu prepaid

Na numer karty SIM umieszczonej w module należy wysłać komendę sms, która zawiera tak zwany "krótki kod". Moduł Home Guard wykona wówczas automatycznie połączenie na numer krótkiego kodu.

# !DIAL!krótki kod!

Znak	Kod funkcji	Znak	Krótki kod	Znak
Ī	DIAL	Ī	Numer telefonu	!

Przykład: !DIAL!\*100#!

DIAL= kod funkcji, \*100# = sprawdzenie stanu konta w SIMPLUS.

#### Ważne!

 Jeżeli używasz funkcji krótkiego kodu do np. sprawdzania stanu konta musisz mieć wcześniej zaprogramowaną funkcję odsyłania nierozpoznanych sms-ów (fabrycznie ta funkcja jest załączona). Tylko wtedy sms-y z sieci są przesyłane do użytkownika 1.

- Kod funkcji dużymi literami.

#### 17. Funkcja "Prześlij sms"

Funkcja ma zastosowanie np. do zdalnego zarządzania usługami na karcie SIM

Treść sms-a zawarta w komendzie sms tej funkcji jest automatycznie przesyłany do numeru wskazanego w komendzie sms.

# **!SMS!numer telefonu!treść sms!**

Znak	Kod funkcji	Znak	Numer	Znak	Treść sms	Znak
!	SMS	!	+48xxxxxxxxx	!	Bleble	!

Przykład: !SMS!+48600600!czesc!

SMS = kod funkcji, +48600600 = numer telefonu, na który zostanie przesłana treść sms, Cześć = treść sms, która zostanie przesłana na numer +48600600

Ważne! Kod funkcji dużymi literami.

#### 18. Funkcja "Podsłuch"

Funkcja podsłuchu jest dostępna wyłącznie dla użytkownika 1.

Podsłuch z mikrofonu załączany jest automatycznie po wykonaniu połączenia przez użytkownika 1 do modułu Home Guard i upłynięciu czasu dla funkcji "odrzuć po". Fabrycznie zaprogramowany czas dla funkcji "odrzuć po" to 20 sekund. Czas ten można zmienić programując moduł aplikacją GSM Loader. Podsłuch trwa do czasu przerwania połączenia przez użytkownika 1.

#### WAŻNE!

Korzystanie z funkcji podsłuch nie jest dozwolone prawnie w każdym kraju zabrania się instalatorowi programowania funkcji użytkownikowi 1 w taki przypadku

#### **19. Zalecenia montażowe**

Moduł powiadomienia zawiera nadajnik GSM, który oddziałuje na środowisko w taki sam sposób jak telefon komórkowy, dlatego nie wolno go montować i używać w miejscach, gdzie używanie telefonów jest zabronione przez prawo lub może powodować inne zagrożenia bezpieczeństwa np:

- w pomieszczeniach, gdzie nie jest możliwe zachowanie minimalnej odległości 15,3 cm pomiędzy modułem, jego anteną a urządzeniem medycznym takim jak np: stymulator serca,
- w składach chemikaliów,
- w rejonach odpalania ładunków wybuchowych,
- w pobliżu aparatury medycznej,
- w punktach tankowania paliwa,
- w rejonach, w których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowany metal,
- pod pokładem łodzi.

Ze względu na zastosowaną zaawansowaną technologię instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany i przeszkolony personel.

Urządzenie to spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych, gdy jest zamontowane w metalowej ekranowanej obudowie z zamontowanym na stałe gniazdem do podłączenia anteny.

Urządzenie spełnia wymogi kompatybilności elektromagnetycznej, gdy przewody zasilające oraz przewody sterujące nie są dłuższe niż 30cm.

Moduł powinien być zamontowany w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maksymalnie) bez kondensacji. Zastosowane w module komponenty są wrażliwe na zanieczyszczenia, pyły oraz naprężenia mechaniczne.

#### 20. Zawartość opakowania

- 1. Płyta CD zawierająca:
- aplikacja GSM Loader,
- instrukcję programowania i montażu w formacie .pdf,
- plik konfiguracyjny zawierający ustawienia fabryczne.
- 2. Kabel programujący USB.
- 3. Antena GSM.
- 4. Etykieta wraz z indywidualnym kodem dostępu sms
- 5. Płytę modułu Home Gard.

#### 21. Gwarancja

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją, paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:

- nieprawidłowego użytkowania,
- samowolnych regulacji,
- przeróbek,
- napraw,
- nieprawidłowego podłączenia do innych urządzeń,
- niewłaściwej konfiguracji ustawień,
- uszkodzeń mechanicznych.

Gwarancja nie obejmuje działania urządzenia w przypadku braku wystarczającego zasięgu sieci GSM operatora karty SIM użytej w module GSM:

Tri-Band 900/1800/1900 MHz

Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz



22. Rozmieszczenie wyprowadzeń na płycie Home Guard P3

29



23. Rozmieszczenie wyprowadzeń na płycie Home Guard P4

30