



		
<b>Deklaracja Zgodności</b>		
Potwierdza się, że		
Rodzaj wyrobu:	Rejestrator AV kamera pilot 909	
Model:	<b>SPY TRANSMITER 909</b>	
Jest zgodny z Dyrektywami Rady UE:		
2004/108/EC	kompatybilność elektromagnetyczna	
Spełnia wymagania następujących norm:		
EN 55022:2006, EN 50130-4:1995+A1:1998+A2:2003		
	Producent:	AMT Marek Toporczyk 57-100 Strzelin ul. Dzierżoniowska 14
	Data wystawienia:	19.08.2013 roku.
	Podpis:	

**GWARANCJA.**

Dystrybutor udziela 12 miesięcy gwarancji od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją, paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw.

Data i miejsce zakupu (pieczęć sprzedawcy): .....

<b>Importer:</b>			
AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierżoniowska 14		Kraj pochodzenia: CHRL	
<b>Dane techniczne:</b>			
Napięcie zasilania	5V USB	Temperatura pracy	0 ÷ +30 °C
Rozdzielczość	640x480	Ilość klatek na sekundę	30
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy EMC 2004/108/WE Kompatybilność Elektromagnetyczna			
<b>Ochrona środowiska</b>			
Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizację. Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży lub u przedstawicieli władz lokalnych.			



## REJESTRATOR KAMERA „Pilot model: 909 ”

Ver. 01

### INSTRUKCJA:

**Przeznaczenie**

Uniwersalny rejestrator do robienia zdjęć oraz nagrywania filmów video

**Przygotowanie urządzenia do pracy**

Urządzenie posiada wbudowaną baterię, której czas pracy oraz gotowość a także czas eksploatacji zależy od jej użytkownika. Dlatego szczególnie ważnym dbaniem jest o to, żeby bateria w urządzeniu była zawsze naładowana. Do ładowania służy dostarczony w zestawie kabel USB, który umożliwia podłączenie urządzenia do portu USB komputera

**Nagrywanie Video:**

- Naciśnij krótko przycisk ON/OFF, dioda sygnalizacyjna zaświeci się co oznacza stan gotowości, następnie naciśnij długo przycisk Foto/Video. Dioda led wykona 3 x błysk i zgaśnie nagrywanie rozpoczęte
- Zakończenie nagrywania:  
Ponownie długo naciśnij przycisk Foto/Video, dioda sygnalizacyjna zapali się co oznacza stan gotowości nagrywanie zostało zakończone
- Wyłączenie urządzenia:  
Naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj dioda sygnalizacyjna zgaśnie, urządzenie zostało wyłączone

**WAŻNE!** Zapisywanie pliku zajmuje chwilę dlatego nie należy naciskać przycisku Foto Video w krótkich odstępach czasu

**Wykonywanie Zdjęć:**

- Naciśnij krótko przycisk ON/OFF, dioda sygnalizacyjna zaświeci się co oznacza stan gotowości, następnie naciśnij krótko przycisk Foto/Video. Dioda led wykona błysk i zgaśnie zdjęcie zostanie zapisane w pamięci,
- Możesz ponownie nacisnąć krótko przycisk Foto/Video aby zrobić kolejne zdjęcie
- Wyłączenie urządzenia:  
Naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj sygnalizacyjna zgaśnie, urządzenie zostało wyłączone

**Odczyt zapisanych filmów oraz zdjęć:**

Podłącz urządzenie do komputera, do portu USB. System wykona automatyczną instalację, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Urządzenie zostanie zainstalowane i wykryte jako pamięć masowa (dostępny w formie dysku w opcji „Mój komputer”). Wejź w zainstalowany dysk, pobierz zapisane pliki z katalogu 100MEDEIA lub PHOTO i zapisz je na dysku komputera.

**Ładowanie:**

Podłącz urządzenie USB ładowarki, ładowanie zostanie rozpoczęte, dioda sygnalizacyjna będzie mrugać. Po zakończeniu ładowania dioda zaświeci się na stałe co oznacza, że ładowanie zostało zakończone.

**WAŻNE!** Przy podłączeniu do komputera dioda led świeci na stałe ale urządzenie jest ładowane

**WAŻNE!**

Przycisk Foto /Video oraz ON/OFF są bardzo delikatny dlatego należy obchodzić się z nim delikatnie

**Przycisk „reset”**

wielokrotne naciśnięcie przycisku ON/OFF w krótkim odstępie czasu może doprowadzić do zwieszenia się urządzenia. Za pomocą szpilki można wówczas nacisnąć przycisk reset który restartuje urządzenie. Przycisk znajduje się w otworze pomiędzy gniazdem USB a slotem karty pamięci

**Zmiana parametrów daty wyświetlanych na nagraniu**

Podłączyć urządzenie do portu USB

W komputerze stworzyć odpowiedni plik tekstowy o nazwie: TAG

Zapisać w pliku parametr nowej daty według przykładu poniżej:

2013-08-30 09:01:00

Zapisać plik i umieścić go w głównym katalogu pamięci urządzenia

**Parametry techniczne**

-Rozdzielczość nagrywania: 640x480 - format AVI

-Ilość klatek na sekundę: 30 klatek

-Rozmiar pliku video 1 minuta: około 35MB

-Rozmiar pliku jednego zdjęcia: około 100Kb

-Kamera ma obiektyw - 1mm - zamaskowany

-Wbudowane gniazdo kart microSD

-Wbudowany akumulator

-Obraz bezpośrednio zapisywany na kartę pamięci

-Wyposażony w diodę sygnalizującą stan urządzenia

-Nie wymaga sterowników

-Ładowanie przez gniazdo USB komputera

-Odczytywanie danych na komputer poprzez port USB

-Czas nagrywania na nowej naładowanej baterii do 2 godzin

-Obsługa kart pamięci do 8G

**Umiejscowienie elementów kamery model 909****przyciski nagrywania**

Foto/Video ON/OFF

**zaczep do kluczy**

slot micro SD

czuły mikrofon

port USB

kamera

