

## INSTRUKCJA OBSŁUGI SYRENKI BASTYLIA S40 24V

### 1. PRZEZNACZENIE

Syrena alarmowa przeznaczona do stosowania jako sygnał ostrzegawczy alarmów. Przeznaczona jest do systemów wyposażonych wyjście sygnalizacyjne 2V

### 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw zawiera syrenkę alarmową model: BASTYLIA S40 24v

### 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Ilość tonów: 2 (1 dźwięk modulowany)
- Przetwornik dźwięku: głośnik
- Napięcie zasilania: 24V DC
- Maksymalny czas sygnalizacji nie powinien przekraczać 1 minuty
- Ilość cykli pracy 6/1h

Wyprowadzenia przewodów:

- Czerwony - plus zasilanie
- Czarny - masa zasilanie

### UWAGI!

Montaż syrenki powinna przeprowadzić osoba o odpowiedniej wiedzy i kompetencji technicznej zgodnie z uwagami zawartymi w instrukcji obsługi. Produkt nie jest częścią zamienną do pojazdów i nie może być stosowany w pojazdach dopuszczonych do ruchu drogowego w których wymagana jest homologacja oraz certyfikat montażu instalatora

### 4. MONTAŻ

Podczas instalacji zwrócić uwagę aby miejsce instalacji było odpowiednie dla wydobywającego się dźwięku, odporności mechanicznej chwytu i obudowy, braku klasy szczelności oraz temperatury.

Sprzęt elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.

Wyprodukowano w Chinach dla AMT, ul. Dzierżoniowska 14, 57-100 Strzelin.



## INSTRUKCJA OBSŁUGI SYRENKI BASTYLIA S40 24V

### 1. PRZEZNACZENIE

Syrena alarmowa przeznaczona do stosowania jako sygnał ostrzegawczy alarmów. Przeznaczona jest do systemów wyposażonych wyjście sygnalizacyjne 2V

### 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zestaw zawiera syrenkę alarmową model: BASTYLIA S40 24v

### 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Ilość tonów: 2 (1 dźwięk modulowany)
- Przetwornik dźwięku: głośnik
- Napięcie zasilania: 24V DC
- Maksymalny czas sygnalizacji nie powinien przekraczać 1 minuty
- Ilość cykli pracy 6/1h

Wyprowadzenia przewodów:

- Czerwony - plus zasilanie
- Czarny - masa zasilanie

### UWAGI!

Montaż syrenki powinna przeprowadzić osoba o odpowiedniej wiedzy i kompetencji technicznej zgodnie z uwagami zawartymi w instrukcji obsługi. Produkt nie jest częścią zamienną do pojazdów i nie może być stosowany w pojazdach dopuszczonych do ruchu drogowego w których wymagana jest homologacja oraz certyfikat montażu instalatora

### 4. MONTAŻ

Podczas instalacji zwrócić uwagę aby miejsce instalacji było odpowiednie dla wydobywającego się dźwięku, odporności mechanicznej chwytu i obudowy, braku klasy szczelności oraz temperatury.

Sprzęt elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi.

Wyprodukowano w Chinach dla AMT, ul. Dzierżoniowska 14, 57-100 Strzelin.

