

# INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA RT01

## 1. Opis:

Pilot nie jest samodzielnym urządzeniem. Jest częścią zamienną a jego przeznaczeniem jest współpraca z automatyką bramową Joytech. W celu jego użycia musi on być zaprogramowany do konkretnego kontrolera. W tym celu należy skorzystać z instrukcji dołączonej w tym produkcie.

## 2. Zastosowanie:

Napędy bramowe serii: PY600, SL600, SL1000, SL1500, CK800, PD800

## 3. Przykład

Maksymalna ilość współpracujących pilotów z jednym automatem bramy to 25. Piloty działają z konkretnym kontrolerem po ich zaprogramowaniu. Piloty zawierają 4 przyciski. Działanie przycisków 1-3 jest takie same po zaprogramowaniu każdego przycisku pilota do kontrolera. Działanie przycisku 4 uruchamia funkcję otwarcia bramy na szerokość ok. 1m – przejście dla pieszych/furtka.

## 4. Specyfikacja techniczna

- Model: RT01
- Częstotliwość: 433,92Mhz
- Kodowanie: Kod zmienny
- Bateria: A27
- Ilość przycisków: 4

## 5. Programowanie

Proces programowania pilota RT01 jest zależny od urządzenia z którym chcemy go używać i może się różnić. W celu zaprogramowania pilota należy skorzystać z instrukcji dołączonej do urządzenia którym ma sterować.

**WAŻNE!** Pilot zawiera unikalny kod producenta dlatego nie będzie współpracował z produktami innych marek nawet gdy jego wygląd jest taki sam.

Sprzęt elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega zbiorce i recyklingowi.

Wyprodukowano w Chinach dla AMT, ul. Dzierżonowska 14, 57-100 Strzelin.

