



		
<b>Deklaracja Zgodności</b>		
Potwierdza się, że		
Rodzaj wyrobu:	Sterownik radiowy	
Model:	<b>QIACHIP RFDC4LR</b>	
Jest zgodny z Dyrektywami Rady UE:		
2014/30/UE (EMC) 2014/53/UE (RED)	kompatybilność elektromagnetyczna radiowa	
Spełnia wymagania następujących norm:		
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 EN 62311:2008		
	Producent:	AMT Marek Toporczyk 57-100 Strzelin ul. Dzierżoniowska 14
	Data wystawienia:	12.12.2024 roku.
	Podpis:	

**GWARANCJA.**

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiące od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu wraz z niniejszą gwarancją, paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw.

<b>Producent:</b>			
AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierżoniowska 14		Wyprodukowano w Chinach	
<b>Dane techniczne:</b>			
Napięcie zasilania	DC 12V	Częstotliwość nośna pilotów	433.92 MHz
Max napięcie przełączane przekaźnikami	AC 230V	Temperatura pracy w °C	-20 ÷ +50
Max prąd wyjść przekaźnika dla DC=12V	5 A	Ilość pilotów	1
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy 2014/30/UE (EMC) 2014/53/UE (RED)			
<b>Ochrona środowiska</b>			
Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizację. Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży lub u przedstawicieli władz lokalnych.			



# RADIOLINIA WŁĄCZNIK RADIOWY „QIACHIP RF/DC4LR

TM™

Ver. 02

Sterownik o przeznaczeniu uniwersalnym służy do włączania i wyłączania urządzeń elektronicznych przy użyciu pilotów radiowych za pomocą wbudowanych przekaźników.

**1. OPIS DZIAŁANIA URZĄDZENIA.****tryb pracy BISTABILNY**

Załączenie - Nacisnąć i puścić przycisk 1 lub 2, 2, 4 pilota

**EFEKT:** załączenie przekaźnika dla wybranego kanału 1 lub 2, 3, 4

Wyłączenie - Nacisnąć i puścić przycisk 1 lub 2, 3, 4, pilota

**EFEKT:** wyłączenie załączonego przekaźnika,

**tryb pracy PRZEŻUTNIK**

Załączenie - Nacisnąć i puścić przycisk 1 lub 2, 3, 4 pilota

**EFEKT:** załączenie przekaźnika z wybranego kanału A lub B, C, D oraz wyłączenie innych załączonych przekaźników. (W tym trybie jeden przekaźnik pozostaje załączony)

**Tryb pracy MONOSTABILNY**

Załączenie - Nacisnąć i trzymać przycisk 1 lub 2, 3, 4 pilota

**EFEKT:** załączenie przekaźnika wybranego kanału lub B, C, D na czas naciśnięcia przycisku pilota

**Tryb pracy MIESZANY**

Załączenie - Nacisnąć i trzymać przycisk 1 lub 2, pilota

**EFEKT:** załączenie przekaźnika wybranego kanału 1 lub 2, w pracy BISTABILNY

Załączenie - Nacisnąć i trzymać przycisk 3 lub 4, pilota

**EFEKT:** załączenie przekaźnika wybranego kanału 3 lub 4, w pracy MONOSTABILNY

**2. ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU**

- Zabrania się wykonywania podłączenia sterownika do urządzeń z napięciem 230V przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień
- Zabrania się wykonywania jakichkolwiek podłączeń sterownika przy załączonym napięciu zasilającym.
- zabrania się montażu sterownika w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych oraz pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza

<b>UWAGA!</b>	Aby sterownik pracował w trybie innym niż fabryczny należy zmienić jego ustawienia pracy. Przed wykonaniem zmiany ustawień przekaźniki muszą być w stanie wyłączonym. Dostęp do ustawień i podłączenia możliwy jest po wyjęciu układu z obudowy. Należy przy tym zachować ostrożność. W czasie zmiany ustawień wyjść przekaźnika nie powinny być podłączone do innych systemów sterowania
---------------	---

3. USTAWIENIA ODBIORNIKA DO ODPOWIEDNIEGO TRYBU DZIAŁANIA



-  **BISTABILNY**
-  **MIESZANY**
-  **PRZERZUTNIK**
-  **MONOSTABILNY**

4. Programowanie pilotów do odbiornika:

Naciśnij i puść przycisk PROG umieszczony na płycie sterownika:  
EFEKT: LED Mignie

następnie naciśnij przez 3 sek przycisk 1 pilota , który zamierzasz zaprogramować  
EFEKT: Pilot zostanie zaprogramowany

Procedurę należy powtórzyć z kolejnym pilotem

**Kasowanie ustawień pilotów**

Naciśnij i trzymaj przycisk PROG przez 10 sekund

EFEKT: LED zapali się a po około 8 sekundach zgaśnie


Wszystkie zaprogramowane piloty zostaną wykasowane z pamięci odbiornika

Puść trzymany przycisk

WAŻNE!

Maksymalna ilość pilotów działających z jednym odbiornikiem wynosi 29

5. OPIS WYPROWADZEŃ



6. OPIS PRZYCISKÓW PILOTA

