

ZB-1


MODUŁ ZABEZPIECZAJĄCY

zb1_pl 01/20

Moduł ZB-1 odłącza akumulator, gdy grozi mu nadmierne rozładowanie. Przeznaczony jest do współpracy z akumulatorami żelowymi lub AGM o napięciu znamionowym 12 V. Moduł może współpracować ze wszystkimi urządzeniami, których zasilacze nie mają własnych zabezpieczeń chroniących akumulator przed całkowitym rozładowaniem.

i Zasilacze firmy SATEL posiadają zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora (wyjątkiem jest zasilacz centrali alarmowej CA-4V1).

Rysunek 1 przedstawia, jak podłączyć moduł ZB-1 do obwodu akumulatora.



- ① akumulator.
- ② moduł zabezpieczający ZB-1.
- ③ urządzenie zasilane awaryjnie z akumulatora (np. centrala alarmowa).

- B** przewód czarny.
- R** przewód czerwony.

Dane techniczne

Napięcie odcięcia.....	10,5 V ± 5%
Dopuszczalne obciążenie prądowe	7 A
Masa	27 g

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.satel.eu/ce