



KAMERA REJESTRATOR GSM „X008” Ver. 01

INSTRUKCJA:

Przeznaczenie

Urządzenie uniwersalne rejestrujące zdjęcia nagrania video oraz audio do zastosowania np. przy różnego typu nadzorze.

Opis elementów kamery widocznych na obudowie



GWARANCJA.

Dystrybutor udziela 12 miesięcy gwarancji od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt z wszystkimi dołączonymi akcesoriami wraz z niniejszą gwarancją, paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw.

Data i miejsce zakupu (pieczęć sprzedawcy):

Importer:		AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierżonowska 14		Kraj pochodzenia: CHRL
Dane techniczne:				
Napięcie źródła zasilania	5V USB	Temperatura pracy	0 ÷ +30 °C	
Rozmiar karty pamięci max do	32GB	Format zdjęć	JPG	
Wymiary:	55x45x14	Rozdzielczość video 3GP	480x320	
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy EMC 2004/108/WE Kompatybilność Elektromagnetyczna				
Ochrona środowiska				
Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizację. Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży lub u przedstawicieli władz lokalnych.				

WAŻNE!

Zanim umieścisz kartę pamięci w rejestratorze sformatuj ją na swoim komputerze

Do urządzenia należy włożyć kartę SIM bez pinu, zainicjowaną (wykonane próbne połączenie w telefonie) z wyłączoną pocztą głosową i włączoną usługą identyfikacji numeru oraz kartę micro sd o pojemności do 32GB. Przed korzystaniem z urządzenia zalecane jest dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją.

- Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk funkcyjny z boku podsluchu przez 3-5 sekund wtedy biała lampka zacznie migać i na koniec inicjacji zgaśnie.

- Aby podsluchiwać wystarczy zadzwonić na numer z włożonej karty SIM , w przypadku braku reakcji należy rozpocząć ładowanie.

- Urządzenie należy ładować 4-5 godzin aby osiągnąć najlepszą wydajność pracy przy włożonej karcie SIM , najlepiej 4-5 cykli rozładowania/ załadowania.

- Aby wykonać i zapisać zdjęcie na karcie pamięci należy wysłać komendę SMS z tekstem 000

- Aby wykonać zdjęcie i wysłać bezpośrednio MMS'em na telefon należy wysłać komendę SMS z tekstem 111 tylko przy włożonej karcie SIM operatora PLAY, Orange, Plus lub T-mobile

- Aby rozpocząć nagrywanie filmu wideo należy wysłać komendę SMS z tekstem 222

- Aby rozpocząć nagrywanie dźwięku należy wysłać komendę SMS z tekstem 333

- Aby zatrzymać poprzednią komendę /zapisać plik należy wysłać SMS z tekstem 444

- Aby sprawdzić stan baterii należy wysłać SMS z tekstem 666

- Można także ustawić numery uprawnione do korzystania z modułu gdzie nikt inny nie będzie mógł połączyć się z urządzeniem ,należy wtedy

1. Wysłać SMS z tekstem
SZHM#numer_własnego_telefonu#
z własnego telefonu aby ustawić uprawnionego admina

2. Wysłać SMS z tekstem
SZHM#numer_telefonu_drugi#
z własnego telefonu który jest już uprawniony aby ustawić drugi numer , i tak dalej z innymi numerami numer_własnego_telefonu, numer_telefonu_drugi i innych w formacie: 666777888 , 9 cyfr

przykład.
SZHM#666777888#

UWAGA:
Po wprowadzeniu błędnego numeru zostanie zablokowany dostęp do urządzenia

- Aby usunąć numery uprawnione do korzystania z urządzenia należy wysłać SMS z tekstem

SCHM#numer_telefonu_drugi#
z telefonu_pierwszy i tak dalej a na końcu samego admina
SCHM#numer_telefonu_pierwszy#
z telefonu_pierwszy

- Aby wyczyścić wszystkie ustawione numery wystarczy wysłać SMS z tekstem SC

- Aby włączyć alarm dźwiękowy - VOX należy:

1. Ustawić uprawniony numer admina jeśli nie został jeszcze ustawiony czyli komenda
SZHM#numer_telefonu_pierwszy#
z telefonu_pierwszy
2. Aby otrzymywać powiadomienia SMS po wykryciu dźwięku o sile powyżej ustalonej wartości w decybelach należy wysłać komendę SMS z tekstem
777
(zwrotny SMS z numerem 60 na końcu który oznacza domyślną czułość mikrofonu 60dB)
3. Aby otrzymywać powiadomienia telefoniczne po wykryciu dźwięku o sile powyżej ustalonej wartości w decybelach należy wysłać komendę SMS z tekstem
888
(zwrotny SMS z numerem 60 na końcu który oznacza domyślną czułość mikrofonu 60dB).
4. Aby ustawić czułość mikrofonu, wartość w decybelach gdzie po wykryciu dźwięku o sile powyżej jej uruchomi się alarm, należy wysłać komendę
777#xx#
lub
888#xx#
gdzie xx jest to wartość w decybelach od 8 do 255 czyli np. dla 32 decybeli
777#32#
lub decybeli
888#16#
5. Aby wyłączyć alarm dźwiękowy - VOX należy wysłać SMS z tekstem
444

WAŻNE!

Zanim rozpoczniesz korzystać z tego produktu upewnij się że jest to dozwolone przez prawo obowiązujące w miejscu gdzie zamierzasz je wykorzystywać

Przybliżone czasy pracy dla nowej w pełni naładowanej baterii

Czas nagrania wideo do 6 godzin lub non-stop przy podłączeniu do prądu
Czas nagrania audio non-stop do 10 godzin lub non-stop przy podłączeniu do prądu
Czas nasłuchu do 3 godzin w zależności od warunków pracy (pokrycia sieci, zasięgu)
lub non-stop przy podłączeniu do prądu
Czas czuwania do 7 dni w zależności od warunków pracy (pokrycia sieci, zasięgu)
lub non-stop przy podłączeniu do prądu