


3. SPECYFIKACJA

- 1 głośnik
- Moc wyjściowa: RMS 2W THD=10%
- Pasmo przenoszenia: 150-20000 Hz
- Czułość S/N: 87dB
- Formaty plików: MP3
- Radio FM: tak
- Wejścia: Line IN, USB, Czytnik kart, DC 5V
- Wyjścia: słuchawkowe 3,5mm
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy 800mAh
- Wymiary odtwarzacza: 50 x 50 x 52mm

GWARANCJA.

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu w stanie czystym i na własny koszt wraz z niniejszą gwarancją, paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach oraz wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw.

| Dane techniczne: | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Napięcie zasilania | USB 5v | Wymiary mm | 50x50x52 |
| Pasmo przenoszenia | 5-20000Hz | Temperatura pracy w °C | -15 ÷ +75 |
| Czułość | 87Db | Masa netto | 0.12kg |
| Ochrona środowiska | | | |
| Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizację. Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży lub u przedstawicieli władz lokalnych. | |  | |



Uniwersalny, przenośny odtwarzacz Mp3 z wbudowanym radiem FM i głośnikiem umożliwi w wygodny sposób odsłuch muzyki w każdym miejscu i czasie. Odtwarzacz-głośnik w eleganckiej zwartej obudowie, odtwarza muzykę z plików MP3 zapisanych na kartach pamięci typu microSD/TF, a także z nośników pendrive. Można go podłączyć również do innego odtwarzacza z wyjściem minijack.

1. ZALETY STEROWNIKA:

- Jest bardzo praktyczny, poręczny, do postawienia na szafkę lub stolik, przenośny - można zabrać go ze sobą (na imprezę, na wakacje, do samochodu, do biura, ogrodu itp...).
- Charakteryzuje się czystym brzmieniem i dużą głośnością - nadają się na biwak, ognisko lub na plażę.
- Wyposażony w wyraźny podświetlany ekran LCD pokazujący aktualne źródło odtwarzania, czas piosenki, częstotliwość radiową itp.
- Po włączeniu głośnika podstawa dyskretnie podświetla się i zmienia kolory.
- Sterowany jest za pomocą przycisków na obudowie - można nimi przerzucać kolejne utwory, regulować głośność, pauzować odtwarzanie.
- Głośnik zasilany jest z wewnętrznego, stałego akumulatora - wystarczy ładować go 3 do 5 godzin by cieszyć się grającą muzyką przez długi czas.
- Akumulator ładuje się z komputerowego portu USB lub zasilacza 5V (zasilacz nie wchodzi w skład zestawu).
- Wbudowane radio FM i czytelny wyświetlacz LED.

2. ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- Aby włączyć urządzenie trzeba przesunąć **przełącznik ON/OFF** w pozycję „ON”
 - Wyboru trybu pracy dokonujemy przyciskiem „**MODE**” (karta, pendrive, radio, wejście line_in)
 - Regulacji głośności dokonujemy przez przytrzymanie przycisku **<</v-** Lub **>>/v+**
 - Odtwarzanie muzyki zaczyna się automatycznie po włożeniu odpowiedniego nośnika
 - Zatrzymanie odtwarzania odbywa się przez przyciśnięcie przycisku **„> | /”**
 - Wejście „**line_in**” służy do podłączenia zewnętrznego źródła muzyki przez kabel minijack na przykład telefon lub inne urządzenie
 - Ładowanie odbywa się przy pomocy kabelka mini-usb podłączonego do zewnętrznej ładowarki, komputera lub powerbanku
- Pełne ładowanie powinno trwać nie dłużej jak od 3 do 5 godzin