


4 Podłączenie dodatkowego adaptera DEVOLO Powerline AV6400

Można utworzyć sieć DEVOLO Powerline AV6400 z maksymalnie 64 adapterami DEVOLO Powerline AV6400. Kiedy masz już 2 adaptory, możesz dodatkowo dołączyć jeszcze kolejne 62 urządzenia!



Przed podłączeniem dodatkowego adaptera DEVOLO Powerline AV6400, zaleca się skasować hasło sieci przytrzymując przycisk reinstalacji / łatwego podłączenia przez 12 sekund. Adapter DEVOLO Powerline AV6400, który był już używany w innej sieci posiada hasło tej sieci, które zapobiega podłączeniu przez przycisk reinstalacji / łatwego połączenia.

- 1 Podłącz dodatkowy adapter DEVOLO Powerline AV6400 do gniazda elektrycznego i przytrzymaj przycisk reinstalacji / łatwego połączenia przez 12 sekund.
- 2 Przytrzymaj przycisk reinstalacji / łatwego połączenia adaptera DEVOLO Powerline AV6400, który jest aktywny przez 1 sekundę. Wskaźnik zasilania LED miga (0,5 sekundy zapalony / 0,5 sekundy zgaszony)
- 3 Po dwóch minutach, przytrzymaj przycisk reinstalacji / łatwego podłączenia dodatkowego adaptera DEVOLO Powerline AV6400 przez 2 sekundy.
- 4 Gdy podłączenie się uda, adaptory uruchomią się ponownie a wskaźniki aktywacji LED w dwóch adapterach zapalą się.

Możliwości opisane w tej instrukcji mogą ulec zmianie. Produkt jest zgodny z wymaganiami technicznymi dyrektywy CEM 2004/108/CE. Jest przeznaczony do użytku w krajach Unii Europejskiej i Szwajcarii. Produkt należy do klasy B 40692/0211

ADAPTER ETHERNET DEVOLO POWERLINE AV6400 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

1 Opis produktu

Dzięki Adapterowi DEVOLO Powerline AV6400, poprzez sieć elektryczną, można połączyć modem z komputerem i/lub z dekodermem.



1 Przycisk reinstalacji / łatwego podłączenia

- Przytrzymać wciśnięty przycisk przez sekundę aby uruchomić proces podłączenia
- Przytrzymać wciśnięty przycisk przez 12 sekund aby przypisać losowe hasło

2 Wskaźnik zasilania LED

- Zapalony: normalne działanie
- Migający (0,5 sekundy aktywny / 0,5 sekundy nieaktywny): tryb łączenia
- Migający wolno (1 sekunda aktywny / 5 sekund nieaktywny): tryb czuwania (oszczędzanie energii)

3 Wskaźnik LED aktywności

Wskaźnik aktywności świeci zielonym światłem podczas działania DEVOLO Powerline AV6400.

- zielony - aktywność
- pomarańczowy - błąd
- czerwony - brak

4 Wskaźnik LED Ethernet

- jest zapalony podczas pracy adaptera z innym urządzeniem (poprzez kabel Ethernet) lub internet
- miga podczas przesyłania danych


5 Połączenie Ethernet RJ45

- Pozwala połączyć się z urządzeniem zwanym komputerem poprzez kabel Ethernet

Adapter Powerline przechodzi w tryb czuwania (oszczędzanie energii) po 10 minutach jeżeli nie jest on podłączony do urządzenia poprzez kabel Ethernet

2 Typowa konfiguracja


Konfiguracja z użyciem jednego urządzenia



Konfiguracja z użyciem wielu urządzeń



Konfiguracja z użyciem wielu urządzeń i przełącznika sieciowego [switch]



3 Podłączenie dwóch adapterów DEVOLO Powerline AV6400

Domyślnie, adaptery DEVOLO Powerline AV 6400 są ze sobą połączone. Aby przydzielić silne hasło, należy postępować według następujących kroków.



- 1 Podłącz wszystkie adaptery DEVOLO Powerline AV6400 do gniazd elektrycznych. Aby ułatwić, podłącz je blisko siebie, w jednym pomieszczeniu. Gdy będą już podłączone można je zainstalować w wyznaczonych miejscach.
- 2 Przytrzymaj przycisk reinstalacji/ łatwego połączenia na pierwszym adapterze przez 2 sekundy.
- 3 Wskaźnik zasilania LED mruga (0,5 sekundy zapalony/ 0,5 sekundy zgaszony)
- 4 Po 2 minutach przytrzymaj przycisk reinstalacji/ łatwego połączenia na drugim adapterze przez 1 sekundę.
- 5 Proces połączenia się zaczyna.
- 6 Gdy połączenie się uda, dwa adaptery uruchomią się ponownie a wskaźniki aktywności LED zapalą się w dwóch adapterach.

Przytrzymaj przycisk reinstalacji / łatwego połączenia przez co najmniej 12 sekund aby odinstalować adapter DEVOLO Powerline AV6400.