

## Połączenie i podgląd kamery poprzez przeglądarkę internetową

- Podłącz kamerę do portu LAN routera.
- Podłącz zasilanie do kamery
- Podłącz się komputerem do tego samego routera




1. Na dostarczonej płycie odnajdź program IP Camera finder rozpakuj archiwum




2. kliknij aby wyświetlić kamery IP dostępne w twojej sieci



3. dwa razy kliknij na adres kamery z którą zamierzasz się połączyć
4. Przejdziesz do strony logowania (login: admin , hasło fabryczne puste)
5. W następnym kroku zostaniesz poproszony o zainstalowanie plugin do twojej przeglądarki, W tym celu pobierz, zainstaluj oraz zezwól na jego włączanie.



6. W Uruchomionym oknie będzie widoczny obraz kamery oraz dostęp do menu kamery



## 7. Wybierz ustawienia kamery

Device Information	Device Status	
Alias Settings	Device Firmware Version	26.4.0.135
Date & Time Settings	Device Embedded Web UI Version	17.0.0.03
User Settings	Alias	IPCAM
Multi-Device Settings	Device ID	MEYE-223349-FDCCC
Basic Network Settings	Alarm Status	None
Wireless LAN Settings	UPnP Status	UPnP Succeed
UPnP Settings	DDNS Status	No Action
DDNS Service Settings	MAC	00:A1:A1:11:87:ED
Mail Service Settings	WIFI MAC	00:A1:A1:11:87:EE
FTP Service Settings	Language	English
Alarm Service Settings	<input type="button" value="Refresh"/>	
PTZ Settings		
File Storage Settings		
Upgrade Device Firmware		
Record Schedule		
Alarm Log		
Back		

8. Przejdź do ustawień sieci wybierz swoją sieć wifi podaj hasło dostępu i zapisz nowe ustawienia. Kamera restartuje , teraz nie potrzebuje już podłączonego kabla LAN do routera. teraz możesz połączyć się z kamerą ale bezprzewodowo lub korzystać z aplikacji mobilnej

## Aplikacje dla urządzeń mobilnych

Dla urządzeń Android, wyszukaj i pobierz aplikacje z Google Play :[APCamera](#)

Dla urządzeń iOS, wyszukaj I pobierz aplikacje z App Store:[APCamera](#)

## Połączenie i podgląd kamery na urządzeniach mobilnych

Podłącz zasilanie do kamery następnie ,  
Podłącz kabel LAN do routera  
po około 30 sekundach kamera będzie widoczna w sieci

1. Włącz WIFI w smartfonie.
2. Podłącz się smartfonem do wifi tego samego routera
3. Uruchom zainstalowaną wcześniej aplikacje
4. Dodaj nową kamerę
- 5 Użyj funkcji wyszukaj lub skanuj QR CODE
6. Zaloguj się do kamery  
fabrycznie login admin , hasło puste

Zrobione