

D. Tryb ustawień głównych

1. Dźwięki :
 - Migawka : Wł/Wył
 - Dźwięk startu : Brak/1/2/3
 - Sygnal : Wł/Wył
 - Głośność klawiszy : 0/1/2/3
2. Częstotliwość zmian oświetlenia : 50/60Hz
3. Oszczędzanie energii : 1/3/5/Wył
4. Ochrona panelu (wygaszacz) : 30s/1min/2min/wył
5. Data i czas : ustawienie
6. Język menu : polski
7. Wyjście TV : NTSC/PAL
8. Obraz startowy : Wył/System/Mój obraz
9. Format - wybierz czy chcesz formatować kartę SD/MMC
10. IR LED filmowanie w nocy AUTO/Wył
11. System reset .
 - Wybranie tej opcji powoduje skasowanie oprogramowania fabrycznego !!!!
 - NIE ZALECAMY WYBIERANIA TEJ OPCJI ZE WZGLĘDU NA UTRATĘ GWARANCJI !!!
12. Wersja systemu

Tryb USB

Podłącz Rejestrator do komputera kablem USB. Automatycznie nagrania zostaną przeniesione do Twojego komputera.

UWAGI

1. Przed nagrywaniem włóż kartę SD/MMC
2. Rejestrator może nagrywać sekwencje cyklicznie , masz możliwość wyboru co 2/5/15 minut. Po zapelnieniu nośnika proces nagrywania rozpoczyna się od początku pamięci czyli kasowane są najstarsze nagrania.
3. Rejestrator jest zasilany napięciem 5V. W komplecie jest zasilacz samochodowy . jeżeli masz inny zasilacz samochodowy 12V/24V możesz go użyć.

DANE TECHNICZNE

Rozdzielczość nagrywania : 1280x960, 720x480, 640x480
Rozdzielczość zdjęć : 2592x1940, 2048x1536, 1600x1200, 1280x1024
Format zapisu : AVI
Zapis cykliczny co : 2/5/15 minut
Zoom : zoom cyfrowy x4
Migawka : 1/2-1/1000 s
Zasilanie : z wewnętrznego akumulatora
z zasilacza samochodowego
Obsługiwane karty : SD/MMC 1GB-16GB
Nagrywanie dźwięku : z wbudowanego mikrofonu
Wyświetlacz : 2,5" LCD

Rejestrator trasy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ta instrukcja pomoże Tobie prawidłowe korzystanie z tego urządzenia

