




**Instrukcja obsługi rejestratora
Car DVR + kamera 1280 x 960 z diodami**

007045



1. Gniazdo karty SD/MMC
2. Dioda – kolor zielony urządzenie jest włączone, kolor czerwony urządzenie jest w trakcie ładowania
3. Mikrofon
4. Nagrywanie lub zrobienie zdjęcia
5. Menu
6. Przycisk zasilania
7. Dół
8. Góra
9. Tryb
10. Wejście USB
11. Wyjście TV
12. Obiektyw
13. Diody
14. Głośnik
15. Reset
16. Otwór montażowy pod uchwyt
17. 2,5" monitor

Dołączone akcesoria:

- instrukcja
- uchwyt
- kabel USB
- ładowarka samochodowa

Włączanie/wyłączanie rejestratora samochodowego:

- bateria Li-ion – zamocuj rejestrator w samochodzie i uruchom naciskając przycisk zasilania przez jedną sekundę, wyłącz naciskając jeszcze raz. Ładowanie odbywa się za pomocą ładowarki samochodowej lub kabla USB, pojawi się czerwona dioda, po zakończonym ładowaniu dioda zgaśnie.

- ładowarka samochodowa – urządzenie przejdzie w tryb nagrywania automatycznie po włączeniu auta, wyłącz rejestrator i zapisz ostatni plik po zatrzymaniu się samochodu.

Nagrywanie:

Rejestrator przejdzie do wybranego trybu nagrywania gdy zostanie włączony, na wyświetlaczu zacznie migać oznaczenie sygnalizujące nagrywanie. Pliki zapisywane są na karcie SD/MMC. Zatrzymanie nagrywania nastąpi po zatrzymaniu samochodu lub po przyciśnięciu przycisku nagrywania, oznaczenie sygnalizujące nagrywanie przestanie migać.

Tryb aparatu:

Aby przejść do trybu aparatu włącz rejestrator i naciśnij przycisk nr 9 „tryb”, naciśnij przycisk nr 4 aby zrobić zdjęcie.

Podgląd i usuwanie:

Włącz rejestrator i dwa razy naciśnij przycisk nr 9 aby przejść do trybu podglądu. Używając przycisków góra/dół wybierz plik który chcesz zobaczyć, jeżeli jest to plik video możesz rozpocząć odtwarzanie lub zatrzymać używając przycisku nr 4. Usuwanie plików, przyciśnij przycisk nr 5 przejdziesz do podmenu możesz usunąć pojedynczy plik, wszystkie lub wybrać za pomocą przycisku góra/dół i potwierdzić naciskając przycisk nr 4. Podczas podglądu możesz również ustawić natężenie głosu lub listę plików w miniaturach.

Ustawienia i funkcje:

Włącz rejestrator i naciśnij przycisk nr 5 w trybie kamery lub aparatu aby przejść do ustawień interfejsu. Przyciskiem góra/dół wybierz interfejs i zatwierdź przyciskiem nr 4. Na koniec wyjdź używając przycisku nr 5.

Tryb video:

- rozdzielczość: 1280x960; 640x480; 320x240 pixeli.
- format wyświetlania daty i godziny: wyłącz/tylko data/data i czas.
- detekcja ruchu: włącz/wyłącz (po włączeniu detekcji ruchu rejestrator automatycznie rozpocznie nagrywanie po wykryciu ruchu i przerwie nagrywanie gdy ruch zaniknie).
- czas nagrywania: 1/2/3/4/5/10/15minut, aby wybrać długość pojedynczego pliku.
- tryb nocny: włącz/wyłącz.

Tryb aparatu:

- rozmiar: 5M/3M/1,3M/VGA

Ustawienia:

W trybie kamery lub aparatu przyciśnij dwa razy przycisk nr 5 aby przejść do głównego menu.

- format: wybierz aby sformatować kartę SD.
- język: do wyboru angielski, chiński, japoński i rosyjski.
- reset sytemu: do wyboru anuluj/wykonaj
- częstotliwość świecenia: ustaw 50/60Hz
- wpisywanie daty: przyciśnij przycisk nr 4 i wybierz właściwą datę i godzinę używając przycisku nr 8/7.

Tryb USB:

Podłącz DVR do komputera używając kabla USB, w folderze „Mój komputer” pojawi się wymienny dysk na którym będą zapisane pliki z rejestratora Disk/DCIM/100DSCIM.

- włóż kartę CD/MMC przed nagrywanie.
- zapisane nagrania z rejestratora będą miały długość 1/2/3/4/5/10/15 minut, gdy miejsce zapisu będzie pełne urządzenie automatycznie rozpocznie nadpisywanie od początku, wystąpi 3 sekundowa pauza w trakcie której obraz nie będzie nagrywany.
- ponieważ rejestrator zasilany jest DC 5V, należy użyć załączonej ładowarki która przetwarza napięcie 12V/24V do 5V.

Specyfikacja:

- rozdzielczość nagrywania: 1280x960/640x480/320x240 pixeli
- format video: AVI
- źródło zasilania: wbudowany akumulator lub ładowarka samochodowa 12/24V
- obsługuje karty SD/MMC (od 256MB do 32GB)